

Italiano

Manuale di istruzioni

Web Datalogger Serie HD50



INDICE

1	INT	RODUZIONE	3
2	DES	CRIZIONE	4
3	INS	FALLAZIONE	6
	3.1	CONNETTORE M8 DI ALIMENTAZIONE	6
	3.2	CONFIGURAZIONE	6
	3.3	CONNESSIONI MODELLO HD50GH	7
4	COL	LEGAMENTO ALLA RETE	8
	4.1	OPZIONE SOFTWARE HD35AP-CFR21	9
5	WEB	SERVER	10
	5.1	MENU SETTINGS	11
	5.2	MENU MONITOR	17
	5.3	MENU CONNECTIVITY	19
	5.4	MENU FILES	26
6	MOD	BUS	27
7	CAR	ATTERISTICHE TECNICHE	38
8	ADA	TTATORE PER LA CALIBRAZIONE CO2	43
9	MAG	AZZINAGGIO DELLO STRUMENTO	44
10	ISTF	RUZIONI PER LA SICUREZZA	44
11	COD	ICI DI ORDINAZIONE SONDE E ACCESSORI	45

1 INTRODUZIONE

I datalogger della serie **HD50** permettono di monitorare varie grandezze fisiche in ambienti interni. Sono disponibili datalogger per il monitoraggio di:

- Temperatura
- Umidità
- Pressione atmosferica
- Pressione differenziale
- Biossido di carbonio (CO₂)
- Illuminamento
- Particolato (PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10)

I modelli che misurano l'umidità relativa e la temperatura calcolano l'umidità assoluta, la temperatura del punto di rugiada, la temperatura di bulbo umido, il rapporto di mescolanza e la pressione di vapore parziale.

Sono disponibili versioni con 4 canali d'ingresso, con connessioni a morsetti, per il collegamento di sensori analogici standard:

- Trasmettitori con uscita in corrente 0÷20 o 4÷20 mA e in tensione -50÷50 mV, 0÷50 mV, 0÷1 V o 0÷10 V
- Sensori di temperatura Pt100 / Pt1000 e termocoppie tipo K, J, T, N, E
- Sensori con uscita potenziometrica

Ciò consente di estendere la capacità di monitoraggio a innumerevoli altre grandezze oltre a quelle sopra indicate.

Le versioni con LCD possono essere dotate di un **LCD custom** (opzione **L**) o di un **LCD grafico** (opzione **G**).

Tre indicatori a LED sul pannello frontale indicano lo stato dell'alimentazione, della connessione alla rete locale LAN/WLAN e dell'allarme.

I datalogger possono essere connessi a una rete locale tramite l'interfaccia **Wi-Fi** o **Ethernet**. Il datalogger consente l'operatività simultanea di due protocolli di comunicazione: proprietario e **Modbus TCP/IP**. Il datalogger gestisce fino a 10 "TCP/IP Client" contemporaneamente. Se la rete locale è connessa a Internet, i dati possono essere inviati regolarmente a un indirizzo **FTP**, al "**Cloud**" e via **e-mail**.

Per ogni grandezza rilevata sono impostabili dall'utente due soglie di allarme. Il superamento delle soglie è segnalato acusticamente, tramite il buzzer interno, visivamente, accendendo il LED di allarme sul pannello frontale, e a distanza, mediante l'invio di **e-mail di allarme**. Si può configurare un'isteresi di allarme e un ritardo nella generazione dell'allarme per ogni grandezza rilevata.

Grazie al "web server" integrato è possibile configurare il datalogger e visualizzare in tempo reale le misure da qualsiasi PC, tablet o smartphone collegato alla stessa rete locale del datalogger semplicemente utilizzando un "browser web".

I software per PC **HD35AP-S** e **HDServer1** permettono la configurazione del datalogger, lo scarico dei dati in un "database" e la visualizzazione delle misure. Il software HD35AP-S permette la connessione di un datalogger alla volta, mentre il software HDServer1 permette di rilevare automaticamente tutti i datalogger connessi alla rete e la connessione simultanea a tutti i datalogger. L'opzione software **HD35AP-CFR21** (disponibile sia con HD35AP-S che HDServer1) permette la protezione dei dati registrati e della configurazione in ottemperanza alle raccomandazioni **FDA 21 CFR parte 11**.

L'orologio interno può essere regolarmente sincronizzato con un server di riferimento NIST.

2 DESCRIZIONE



- 1. LCD (custom per i modelli HD50L..., grafico per i modelli HD50G...).
- **2.** Flangia di fissaggio.
- **3.** LED.
- Sonda di temperatura/UR fissa (modelli HD50...TV e HD50...TCV) o connettore M12 per sonda di temperatura/UR con cavo (modelli HD50...TC).
- **5.** Connettore M12 per sonda di illuminamento (solo modelli HD50...**I**...).
- **6.** Sonda fissa di CO₂ (solo modelli HD50...**B**...).
- Ingressi pressione differenziale (solo modelli HD50...4r...). La polarità è indicata a fianco degli ingressi.
- 8. Connettore RJ45 per connessione Ethernet.
- **9.** Ingresso alimentazione (morsetti per HD50...**H**, connettore M8 per gli altri modelli).
- **10.** Ingressi a morsetti (solo HD50...**H**).

I sensori di pressione atmosferica (solo modelli HD50...**4b**...) e particolato (solo modelli HD50...**PM**) sono interni.



LCD grafico

(*) L'unità di misura principale nel display custom e la data/ora nel display grafico vengono sostituiti dall'indirizzo IP del datalogger per 10 secondi ogni minuto. L'indirizzo IP è visualizzato anche dopo un reset o la riconfigurazione dei parametri di rete del datalogger.

- LED **PRW** o **POWER**: indica la presenza dell'alimentazione esterna.
- LED **NET** o **NETWORK**: indica lo stato della connessione alla rete locale.
- LED **ALM** o **ALARM**: si accende quando una misura è in allarme.
- Simbolo **LOG**: indica che il logging è attivo.
- Simbolo **CLOUD**: indica che il datalogger è configurato per inviare i dati al "Cloud". Lampeggia finché non viene stabilita la connessione con il server.
- Simbolo **HDServer1**: indica che il datalogger è configurato per inviare i dati al software HDServer1 operante in un PC (server) della rete locale. Lampeggia finché non viene stabilita la connessione con il software.
- Simbolo Ethernet/WiFi: indica se è attiva l'interfaccia Ethernet o Wi-Fi.

3 INSTALLAZIONE

Fissare lo strumento alla parete tramite le flange in dotazione.



ATTENZIONE: ai datalogger che usano le sonde T/UR HP3517... deve essere collegata la sonda con lo stesso numero di serie del datalogger (se ordinati assieme). La sostituzione della sonda richiede la ricalibrazione dello strumento in linea con la nuova sonda.

3.1 CONNETTORE M8 DI ALIMENTAZIONE



Sono disponibili l'alimentatore **SWD10M8** e lo splitter PoE **POE-SPLT12M8** opzionali.

Negativo alimentazione (GND)

3.2 CONFIGURAZIONE

3

I parametri dello strumento (parametri di logging, soglie di allarme, grandezze da acquisire, impostazioni di rete, etc.) sono configurabili collegando lo strumento al PC via rete locale Ethernet o Wi-Fi (si veda il capitolo 4) e utilizzando la funzionalità "web server" del datalogger (si veda il capitolo 5) o il software applicativo HD35AP-S (si vedano le istruzioni del software). Alcuni parametri di base (allarmi, intervallo di logging, codice utente, ...) possono essere impostati anche con il software applicativo HDServer1.

Blu

3.3 CONNESSIONI MODELLO HD50GH

Nel modello HD50GH, ciascuno dei 4 ingressi analogici può essere configurato come ingresso Pt100/Pt1000, termocoppia, 0/4...20 mA (la resistenza di shunt è interna), -50...50 mV, 0...50 mV, 0...1 V, 0...10 V o potenziometrico.



Per configurare un ingresso, aprire il contenitore dello strumento svitando le 4 viti frontali e impostare i due "switch" (A e B) e i due "jumper" (C e D) posizionati sopra i morsetti dell'ingresso come indicato di seguito. Successivamente, completare la configurazione degli ingressi mediante la funzionalità "web server" del datalogger (si veda il pannello *SETTINGS* >> *INPUTS* nel paragrafo 5.1) o il software HD35AP-S (si veda la sezione *Configurazione datalogger* >> *Input setup* delle istruzioni del software).



4 COLLEGAMENTO ALLA RETE

Il datalogger può essere collegato alla rete locale via **Ethernet** (default) o **Wi-Fi** (le due interfacce sono alternative, non possono essere utilizzate contemporaneamente).

Per la modalità Ethernet, collegare il connettore RJ45 del datalogger a una presa della rete locale mediante un cavo Ethernet standard.

I datalogger sono preconfigurati per ottenere un indirizzo IP dinamico dal server DHCP della rete. I datalogger con LCD visualizzano l'indirizzo IP (si veda pag. 5). Per i datalogger senza LCD, l'indirizzo IP può essere visualizzato sul PC utilizzando il software **HDServer1**, in grado di rilevare automaticamente i datalogger connessi alla rete. È possibile impostare un IP statico utilizzando la funzionalità "web server" del datalogger (si veda il capitolo 5) o il software applicativo HD35AP-S.

Per connettere il datalogger a una rete Wi-Fi è necessario prima modificare l'impostazione dell'interfaccia del datalogger collegando il datalogger al PC via Ethernet e utilizzando la funzionalità "web server" del datalogger (si veda il pannello *CONNECTIVITY* >> *NET-WORK* nel paragrafo 5.3) o il software HD35AP-S. In alternativa, collegare il datalogger al PC via USB tramite il connettore mini-USB interno (aprire il contenitore dello strumento svitando le 4 viti frontali, il connettore mini-USB si trova alla destra del display) e utilizzare il software HD35AP-S.

È possibile accedere al datalogger da qualsiasi PC della rete locale. Per scaricare i dati in un database è necessario installare il software applicativo **HD35AP-S** (permette la connessione a un datalogger alla volta) o **HDServer1** (permette la connessione a più datalogger simultaneamente) e il software di gestione del database **MySQL** (compreso nei pacchetti software HD35AP-S e HDServer1).

Grazie alla presenza di due porte virtuali TCP/IP, ciascuna delle quali può operare con protocollo proprietario (per la connessione con il software HD35AP-S) o **MODBUS TCP/IP**, e di dieci socket (in totale, da dividere tra le due porte), il datalogger consente l'operatività simultanea di due protocolli di comunicazione (proprietario e Modbus TCP/IP) e gestisce fino a **10** "**TCP/IP Client**" contemporaneamente. L'impostazione predefinita delle porte è la seguente:

- Numero Porta = 5100 per il protocollo proprietario (8 socket)
- Numero Porta = 502 per il protocollo Modbus TCP/IP (2 socket)

Se la rete locale è connessa a Internet, i dati possono essere inviati regolarmente a un indirizzo **FTP**, al "**Cloud**" e via **e-mail** (come allegati).

Nota: se si utilizza la comunicazione con il "Cloud", il numero massimo di "client" con protocollo proprietario o **MODBUS TCP/IP** è nove.

Per configurare le porte TCP/IP e l'invio dei dati via Internet, utilizzare la funzionalità "web server" del datalogger (si veda il capitolo 5) o il software HD35AP-S.

Ripristino della configurazione LAN/WLAN di fabbrica:

È sempre possibile ristabilire le impostazioni LAN/WLAN predefinite procedendo come segue:

- 1) Aprire il contenitore dello strumento svitando le 4 viti frontali.
- 2) Collocare il ponticello sopra il pulsante NET RST (alla sinistra del display) tra le indicazioni "2" e "3".
- 3) Premere il pulsante NET RST.
- 4) Dopo il reset, riportare il ponticello tra le indicazioni "2" e "1 (NORMAL)".



4.1 OPZIONE SOFTWARE HD35AP-CFR21

L'opzione **HD35AP-CFR21** permette, in aggiunta alle funzionalità del software base (sia HD35AP-S che HDServer1), la protezione dei dati registrati e della configurazione dello strumento in ottemperanza alle raccomandazioni **FDA 21 CFR parte 11**. In particolare diventano disponibili:

Wi-Fi Access Point

- La tracciabilità delle attività (Audit Trail) eseguite con il software; per esempio, quali utenti si sono connessi e quali modifiche sono state eventualmente apportate alla configurazione dello strumento.
- La gestione dell'accesso degli utenti per la configurazione dello strumento e la visualizzazione dei dati nel database. Ad ogni utente si può assegnare una password diversa per l'utilizzo del software. Sono inoltre presenti tre livelli di accesso (Amministratore, Super-utente e Utente standard); per ciascun livello si possono definire quali operazioni autorizzare.

L'opzione HD35AP-CFR21 funziona con chiave hardware USB da collegare a un qualsiasi PC connesso alla stessa rete locale del PC in cui è installato il software base.

Nota: in caso di utilizzo dell'opzione HD35AP-CFR21, la funzionalità "web server" integrata nel datalogger permette la visualizzazione delle misure e della configurazione, ma non la modifica della configurazione del datalogger, poiché le impostazioni modificate tramite web server non sono tracciabili.

5 WEB SERVER

Il datalogger è dotato di un "web server" integrato tramite il quale è possibile configurare il datalogger e visualizzare in tempo reale le misure da qualsiasi PC, tablet o smartphone collegato alla stessa rete locale del datalogger semplicemente utilizzando un "browser web".

Per connettersi al "web server" digitare l'indirizzo IP del datalogger nella barra degli indirizzi del "browser web" del proprio dispositivo (PC, tablet, smartphone, ...).

Nota: i datalogger con LCD visualizzano l'indirizzo IP (si veda pag. 5); per i datalogger senza LCD, l'indirizzo IP può essere visualizzato sul PC utilizzando il software **HDServer1**, in grado di rilevare automaticamente i datalogger connessi alla rete.

Nota: se nel datalogger è stato impostato un numero di porta diverso da quello standard HTTP (80), è necessario specificare il numero della porta dopo l'indirizzo IP (*IndirizzoIP*:*numero porta*).

Nella finestra iniziale del "web server", inserire il nome utente (*User name*) e la password forniti con il datalogger, quindi premere il pulsante *Submit*.

SETTINGS	
INFO	Informazioni generali del datalogger
CONFIGURATION	Indirizzo Modbus, codice utente e gruppo di appartenenza
MEASURES	Selezione delle grandezze da visualizzare sul display
LOGGING	Impostazioni di logging
ALARMS	Soglie e isteresi di allarme
UNITS	Unità di misura
CHANNELS/INPUTS	Selezione delle grandezze da visualizzare con la funzione Monitor (tran- ne HD50GH) o configurazione dei canali d'ingresso (solo HD50GH)
MONITOR	
MEASURES	Visualizzazione delle misure in tempo reale
CHART	Grafici delle misure acquisite dalla funzione Monitor
SETUP	Impostazioni dei grafici delle misure
TABLE	Tabella numerica delle misure acquisite dalla funzione Monitor
CONNECTIVITY	
NETWORK	Impostazioni LAN/WLAN (scelta Wi-Fi o Ethernet, indirizzo IP, etc.)
WIFI	Elenco delle reti Wi-Fi alle quali connettere il datalogger
EMAIL	Impostazioni per l'invio di e-mail
FTP	Impostazioni per l'invio di dati via FTP
CLOUD	Impostazioni per l'invio di dati al "Cloud"
SERVER	Impostazioni per la connessione con il software HDServer1
CLOCK	Impostazione della sincronizzazione automatica dell'orologio
FILES	
LOAD	Importazione di file di dati
CHART	Grafici delle misure importate
SETUP	Impostazioni dei grafici delle misure importate
TABLE	Tabella numerica delle misure importate

Struttura del menu del "web server":

5.1 MENU SETTINGS

Il menu SETTINGS consente di visualizzare le informazioni generali del datalogger e di configurare l'indirizzo Modbus, il codice utente, il gruppo di appartenenza, i parametri di logging, gli allarmi e le unità di misura. Consente inoltre di scegliere le misure da registrare nella memoria interna e visualizzare in tempo reale (Monitor) e in quale ordine.

Pannello INFO

Visualizza le informazioni generali dello strumento:

- o modello, numero di matricola
- \circ codice utente
- o gruppo di appartenenza
- o livello del segnale Wi-Fi (solo se è attiva l'interfaccia Wi-Fi)
- o comportamento quando la memoria interna è piena (sovrascrittura ciclica o no)
- o stato del logging
- o stato di attivazione del buzzer
- o indirizzo Modbus, versione del firmware
- o intervallo di logging
- o intervallo di misura
- o data di calibrazione

SET	TINGS	MON	IITOR	CONNECTIV	ITY	FILES		
INFO	CONFIG	URATION	MEASURE	S LOGGING	ALARMS	UNITS	CHANNELS	
Model SN User Cod Group WiFi Leve LogMode Buzzer ModBus A FW Log Interv Measurin Calibratio	le - LogStatus Address ral g Interval n	HD50L1NTV 17015644 USER CODE GRP NAME 5 Cycling - Active Off 1 1.14 2018/02/02 30 sec 5 sec Fact Cal (used)	2 17/07/27 - User	Cal: 17/07/27				

• Pannello CONFIGURATION

Impostazione dell'indirizzo Modbus, del codice utente e del gruppo di appartenenza (definire un gruppo è utile per identificare sottoinsiemi di dispositivi, per esempio i dispositivi installati nello stesso ambiente). Premere il tasto "*Apply*" per inviare le modifiche al datalogger.

SE	TTINGS	MOI	NITOR	CONI	NECTIVIT	Y FI	LES		
INFO	CONFIGU	RATION	MEASUR	ES L	ogging	ALARMS	UNITS	CHANNELS	
Mode User Grou	Bus Address: 1 Code: U p Name: G	F BER CODE RP NAME							
	Apply	÷		-	Pul	sante di ` elle impo	"refres stazion	h″ i	

• Pannello MEASURES

Selezione delle grandezze da visualizzare ciclicamente sul display del datalogger. Per ogni grandezza è possibile definire un nome personalizzato. Nel pannello sono indicate anche la risoluzione e l'unità di misura di ciascuna grandezza. Le grandezze disponibili dipendono dal tipo di modello di datalogger.

	SET	TINGS		MO	N	TOR CO	DNNECTIVIT	Y FI	LES		
	NFO	CONFI	GUI	RATION		MEASURES	LOGGING	ALARMS	UNITS	CHANNELS	
	Туре		Dis	play Res		Name	Unit				
	Tempera	ature		0.1		Temperature	°C				
	Dew poir	nt		0.1		Dew point	°C				
	Partial va	apor pressure		0.01		Partial vapor pressu	re hPa				
	Mixing ra	itio		0.1		Mixing ratio	g/kg				
	Relative	humidity		0.1		Relative humidity	%				
	Atmosph	neric pressure		0.1		Atmospheric pressu	re hPa				
	Absolute	humidity		0.1		Absolute humidity	g/m^3				
	Carbon	dioxide	-	1	-	Carbon dioxide	ppm				
		Apply		ę							
					ł						
			Т		T	L	Nome pers	sonalizza	ato		
					L	Selezion	are per de	finire un	nome	personaliz	zato
				Dule		nte di "rei	fresh" dell	e imnost	tazioni		
				- Puis	a			e imposi	(a210111		
			_	Selezi	0	nare le gr	andezze d	a visuali:	zzare c	iclicament	e sul display
		P	re	mere i	11	tasto "App	oly" per in	viare le r	modific	he al datal	ogger

• Pannello LOGGING

Impostazione dell'intervallo di logging, dell'intervallo di misura, dello stato del logging (attivo o non attivo), della modalità di gestione della memoria quando è piena (sovra-scrittura ciclica o arresto del logging).



Se l'intervallo di logging è superiore all'intervallo di misura, verrà memorizzata la media delle misure acquisite durante l'intervallo di logging.

Il tasto "*Erase Memory*" permette di cancellare i dati presenti nella memoria del datalogger.

Pannello ALARMS

Impostazione delle soglie di allarme per ciascuna delle grandezze disponibili. L'allarme è generato se il valore misurato scende al di sotto della soglia inferiore o sale al di sopra della soglia superiore. È possibile configurare l'isteresi e il tempo di ritardo dell'allarme.



L'ampiezza dell'isteresi è in percentuale (0...100%) della differenza tra le due soglie di allarme. Per esempio, se l'isteresi è 2%, la soglia inferiore è 10 °C e la soglia superiore è 60 °C, l'isteresi in °C è pari a (60-10)x2/100 = 1 °C.



L'allarme è generato dopo il tempo di ritardo impostato (o immediatamente se si seleziona l'opzione "*no delay"*). Se la condizione di allarme cessa prima che sia trascorso il tempo di ritardo, l'allarme non è generato.

Pannello UNITS

Impostazione delle unità di misura della temperatura (°C o °F) e della pressione (mbar, bar, Pa, hPa, kPa, atm, mmHg, mmH₂O, inHg, inH₂O, kgf/cm² o PSI).



• **Pannello CHANNELS** (non presente nel modello HD50GH)

Consente di scegliere le misure da registrare nella memoria interna e visualizzare in tempo reale con la funzione "Monitor" e in quale ordine. Il pannello presenta due liste: le grandezze disponibili (a sinistra) e le grandezze da visualizzare (a destra). Le grandezze sono visualizzate nell'ordine in cui compaiono nella lista a destra.



• Pannello INPUTS (presente solo nel modello HD50GH)

Consente di configurare gli ingressi del modello HD50GH. Per ciascuno dei quattro ingressi (Input 1, Input 2, Input 3, Input 4) selezionare il tipo di ingresso.

SET	ITINGS	MOI		CONNECTIVIT	TY FI	LES			
INFO	CONFIGU	RATION	MEASURES		ALARMS	UNITS	INPUTS		
					Input 1 Inpu	t 2 Input 3	Input 4		
					Measure Voltage 0-1 Temperatur Te	Fype V e PT100 2W e PT100 3W e PT100 3W e PT100 2W e PT100 2W e PT100 3W e PT100 4W e TC K e TC R mW OmA tage 0-1W tage 0-1W tage 0-50mV		Selezione o tipo di ingre	lel sso
-					Apply	3	~		
	Pr	emere viare le	il tasto "⁄ e modifich	A <i>pply</i> " per le al datalog	qqer		Pulsante delle imi	e di "refresh" postazioni	

I tipi di ingresso disponibili sono:

- Temperature PT100 ...: sensore Pt100 (2W=2 fili, 3W=3 fili, 4W=4 fili)
- Temperature PT1000 ...: sensore Pt1000 (2W=2 fili, 3W=3 fili, 4W=4 fili)
- *Temperature TC* ...: termocoppia (tipo K, J, T, N, R, S, B o E)
- Voltage 0-1V: ingresso in tensione 0...1 V
- Voltage 0-50mV: ingresso in tensione 0...50 mV
- Current 4-20mA: ingresso in corrente 4...20 mA
- *Potentiometer*: ingresso potenziometrico
- Mapped Voltage 0-1V: ingresso in tensione 0...1 V con grandezza fisica associata
- Mapped Voltage 0-50mV: ingresso in tensione 0...50 mV con grandezza fisica associata
- Mapped Current 4-20mA: ingresso in corrente 4...20 mA con grandezza fisica associata
- *Mapped Potentiometer*: ingresso potenziometrico con grandezza fisica associata
- Voltage 0-10V: ingresso in tensione 0...10 V
- *Mapped Voltage 0-10V*: ingresso in tensione 0...10 V con grandezza fisica associata
- *Voltage -50-50mV*: ingresso in tensione -50...50 mV
- *Mapped Voltage -50-50mV*: ingresso in tensione -50...50 mV con grandezza fisica associata

Se l'ingresso non è utilizzato, selezionare Not Defined (ultima opzione della lista).

Nota: selezionare *Current 4-20mA* o *Mapped Current 4-20mA* anche per segnali d'ingresso 0...20 mA. Se si seleziona un ingresso di tipo *Mapped*, compaiono ulteriori campi per definire la corrispondenza tra il segnale d'ingresso e una grandezza fisica.

SET	TINGS	MO	IITOR	CONNECTIVIT	Y FI	LES			
INFO	CONFIGUE	RATION	MEASURES		ALARMS	UNITS	INPUTS		
					Input 1 Input Measure 1 Mapped Cu Unit Meas °C Resolution 1 Map Input X1 0 X2 20 Offset Se Apply	n m m m m m m m m m m m m	Y1 O Y2 O Clear	è*C è*C	

Selezionare l'unità di misura e la risoluzione della grandezza fisica associata all'ingresso. Inserire nei campi X1, X2, Y1 e Y2 le coordinate della relazione lineare tra segnale d'ingresso e quantità fisica:

- **X1** = valore del segnale d'ingresso nel primo punto (es. 4,00 mA)
- Y1 = valore della grandezza fisica corrispondente al valore d'ingresso X1 (es. 0,0 °C)
- **X2** = valore del segnale d'ingresso nel secondo punto (es. 20,00 mA)
- Y2 = valore della grandezza fisica corrispondente al valore d'ingresso X2 (es. 70,0 °C)



Premere il pulsante *Set* per applicare alla misura un offset pari all'opposto del valore corrente misurato (la misura corrente diventa pari a zero). Premere il pulsante *Clear* per annullare l'offset applicato.

Se si seleziona un ingresso di tipo *Mapped*, il datalogger non memorizza il valore d'ingresso in V o mA, ma il valore corrispondente della grandezza fisica associata all'ingresso.

5.2 MENU MONITOR

Il menu MONITOR consente la visualizzazione in tempo reale delle misure, sia in forma grafica che tabellare. Le misure e la relativa data/ora sono aggiornate con periodicità pari all'intervallo di logging. Le misure acquisite dalla funzione Monitor possono essere salvate in un file di log ed esportate in formato CSV.

• Pannello MEASURES

Visualizza il valore corrente delle grandezze (solo quelle selezionate per il logging).

					Li	vello del s	egnale	Wi-Fi	
SETTIN	GS	MONI	TOR	CONNE	ECTIVITY	FILES			
MEASURES	CHAR	T SET	UPT	ABLE					
S.N.	Date 1	Time		Model		User Code		Group	WiFi
16020419	2017 <i>1</i> 01 <i>1</i> 23	11:20:30	HD5	OL146NBTC		USER CODE		GRP NAME	NYYYY
L H 1	Temper	ature (°C)		LH 5	Relative hur	nidity (%)	L H 9	Carbon dioxide	(ppm)
		21	.3			24.8		1	138
L H 2	Dew p	oint (°C)		LH6	Atmospheric pre	ssure (mbar)	L H 10		
		0).4		10	22.4			
LH 3	Partial vapor	pressure (h	1Pa)	LH7	Absolute humi	dity (g/m^3)	L H 11		



Le misure in allarme sono evidenziate con uno sfondo rosso. I simboli $L \in H$ indicano se è stata superata la soglia inferiore (L) o la soglia superiore (H).

Pannello CHART

Visualizza i grafici delle misure acquisite dalla funzione Monitor. Le grandezze possono essere visualizzare sullo stesso grafico o in grafici separati (si veda il pannello SETUP).





• Pannello SETUP

Impostazione delle grandezze e delle informazioni da visualizzare nei grafici.



• Pannello TABLE

Visualizza in forma numerica le misure acquisite dalla funzione Monitor.

SETTI	NGS	MONITO	R COI	NECTIVI	ΓY F	ILES		
MEASURE	ES CHAR		TABLE					
Date time	Temperature (°C)	Dew point (°C)	Relative humidity (%)	Atmospheric pressure (hPa)	Wet point (°C)	Carbon dioxid (ppm)		
2017/01/23 15:48:00	22.1	1.0	24.7	1019.3	11.6	1260	^	Pulsante
2017/01/23 15:48:30	22.1	1.0	24.7	1019.3	11.6	1265		esportazione dati
2017/01/23 15:49:00	22.1	1.1	24.7	1019.3	11.6	1270	н	
2017/01/23								

5.3 MENU CONNECTIVITY

Il menu CONNECTIVITY consente di configurare la rete (Wi-Fi o Ethernet) e l'invio di dati via e-mail, FTP o al "Cloud" (se la rete ha la connessione Internet). Consente inoltre di impostare la sincronizzazione automatica dell'orologio e il fuso orario.

Pannello NETWORK

Impostazione del tipo di interfaccia di rete (Wi-Fi o Ethernet), dei protocolli, delle porte TCP/IP, dell'indirizzo IP e dell'indirizzo del server DNS.



Premere il tasto "*Apply*" per inviare le modifiche al datalogger

Nota: se si modifica l'indirizzo IP del datalogger è necessario inserire il nuovo indirizzo nel "browser web" per connettersi al "web server".

*S*e si imposta un numero di porta di ascolto del "web server" diverso da quello standard HTTP (80), è necessario specificare il numero della porta dopo l'indirizzo IP nel "browser web". Per esempio, se si imposta 40 come numero di porta di ascolto di un datalogger con indirizzo IP 192.168.1.2, nel "browser web" è necessario digitare 192.168.1.2:40.

Il modulo WLAN/LAN dispone di due porte TCP/IP. Per ciascuna delle due porte impostare:

- il *protocollo* : selezionare *Proprietary TCP* (protocollo proprietario) *Modbus TCP*.
- il *numero della porta* : i numeri impostati per default sono 5100 per il protocollo proprietario e 502 per il protocollo Modbus TCP/IP.
- il *numero di socket* della porta : il numero di socket corrisponde al numero massimo di connessioni attive contemporaneamente attraverso la porta. In totale **sono** disponibili 10 socket da dividere tra le due porte (per esempio, se si assegnano 8 socket alla prima porta, la seconda porta potrà avere al massimo 2 socket).

Nota: se si utilizza la comunicazione con il "Cloud", il numero massimo di "client" con protocollo proprietario o **MODBUS TCP/IP** è nove.

Nota: le connessioni MODBUS TCP/IP attive contemporaneamente sono in realtà pari al numero di socket impostato meno uno, in quanto un socket viene sempre mantenuto a disposizione per accettare nuove richieste di connessione (se tutti i socket sono attivi, in seguito all'accettazione di una nuova connessione viene liberato il socket relativo alla richiesta più datata).

ATTENZIONE: se si modifica la configurazione del modulo WLAN/LAN, le nuove impostazioni non sono attivate subito, ma solo dopo il reset del modulo. Per attivare subito le nuove impostazioni, premere il pulsante *Reset*.

Inserire l'indirizzo IP manualmente (indirizzo **IP statico**) oppure selezionare "*IP au-tomatic*" per ottenere l'indirizzo automaticamente (indirizzo **IP dinamico**) mediante il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Nota: per la comunicazione con il software HD35AP-S, con un "browser web" o via protocollo MODBUS TCP/IP è consigliabile utilizzare un IP statico, perché i dispositivi "client" (PC, PLC, ...) non rilevano automaticamente eventuali cambiamenti dell'indirizzo IP del datalogger.

In modo analogo, scegliere se inserire manualmente gli indirizzi dei **server DNS** (Domain Name System) oppure se ottenere l'indirizzo del server automaticamente.

Per l'impostazione delle proprietà nel pannello NETWORK si consiglia di consultare l'amministratore della rete locale.

Pannello WIFI

Elenco delle reti Wi-Fi alle quali connettere il datalogger. Per ogni rete occorre indicare il nome della rete (SSID), il protocollo di sicurezza (WEP64, WEP128, WAP, WAP2 o nessuno) e la password per accedere alla rete.



• Pannello EMAIL

Impostazione dell'account e-mail utilizzato per inviare i dati e gli allarmi via e-mail, degli indirizzi e-mail dei destinatari e delle modalità di invio dei dati via e-mail.

I dati possono essere inviati automaticamente a intervalli regolari oppure è possibile richiedere manualmente i dati compresi in un determinato intervallo di tempo. I dati possono essere inviati in formato *LOG* (per l'inserimento nel database e la visualizzazione con la funzione Monitor del "web server") e/o *CSV* (per l'importazione in Excel[®]).

SETTING	es	монг	FOR	CONNE	CTIVITY	FILE	S			
NETWORK	WIFI	EMAIL	FTP	CLOUD	SERVER	CLOCK				
Set Em hd3 Use hd3 Acc SM SM 25 SM 25 SM 25 SM 25 SM	tings all Sender A Sødeltalogge r Account Sødeltalogge ount Passw IP Server A Server P Server P Server P Server P	Address ar.com vord Address .com Port cation	Ac Ri Ri Al	Idresses ecipient 1 ecipient 2 ecipient 3 ecipient 4 arm Measurem Test Run	ient Idle	Files Periodic U; Data Mode Log Date/Time 2017/01/25 Exe Start Date/ 2017/01/25 Stop Date/ 2017/01/25	Upload 14:49:30 icute Time 14:49:30 icute 14:49:30 icute	Period 15 min •		
				\backslash		Λ		Impo dat	ostazioni invi ti via e-mail	0
	Apply						Indiri	zzi destin	atari	
/					In	npostazi	oni aco	count mit	tente	
/			Pu	Isante o	di "refre	sh" delle	impos	stazioni		
^L Prer	nere i	l tasto `	"Apply	y" per in	nviare le	modific	he al d	ataloggei	r	

La sezione *Settings* del pannello EMAIL è costituita dai seguenti campi:

- *Email Sender Address* : inserire l'indirizzo e-mail dell'account utilizzato per spedire le e-mail, tale indirizzo è quello che comparirà come mittente nelle e-mail inviate ai destinatari.
- User Account : inserire il nome utente dell'account.
- Account Password : inserire la password dell'account.
- *SMTP Server Address* : inserire il nome del server della posta in uscita indicato dal proprio fornitore del servizio di posta.
- *SMTP Server Port* : inserire il numero della porta del server della posta in uscita indicato dal proprio fornitore del servizio di posta (standard=25).
- SMTP Authentication : applicare il segno di spunta per autenticare le e-mail spedite.
- Language : selezionare la lingua da utilizzare per l'invio delle e-mail.

Nella sezione *Addresses* del pannello EMAIL inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari (*Recipient 1, 2, 3* e 4). Per abilitare l'invio di e-mail di allarme, selezionare la casella *Alarm Measurement*. Premere il tasto *Run* per inviare una e-mail di prova ai destinatari inseriti; la casella a fianco del tasto *Run* visualizza lo stato di avanzamento del test e il risultato finale. Nella sezione *Files* del pannello EMAIL:

- Selezionare la casella *Periodic Upload* per abilitare l'invio periodico dei dati via email, quindi scegliere l'intervallo di invio dei dati nel campo *Period*. Gli intervalli disponibili sono: 15 min, 30 min, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni, 1 settimana.
- Nel campo Data Mode, selezionare il formato dei dati inviati via e-mail (LOG=formato per il database e la visualizzazione con la funzione Monitor del "web server", CSV=formato per Excel[®]).
- Per richiedere l'invio via e-mail di tutti i dati memorizzati successivamente a un determinato istante, indicare l'istante nel campo *Date/Time Upload* e premere il pulsante *Execute*.
- Per richiedere l'invio via e-mail di tutti i dati memorizzati in un determinato intervallo di tempo, indicare l'istante iniziale nel campo *Start Date/Time* e l'istante finale nel campo *Stop Date/Time*, quindi premere il pulsante *Execute*.

Nota: l'invio di e-mail e la comunicazione MODBUS TCP/IP sono attività mutuamente esclusive. Le e-mail non vengono inviate se è attiva una comunicazione MODBUS TCP/IP.

Nota: è supportato solo il protocollo SMTP e non SMTPs (SMTP over SSL/TLS).

• Pannello FTP

Impostazione del server FTP e delle modalità di invio dei dati via FTP.

I dati possono essere inviati automaticamente a intervalli regolari oppure è possibile richiedere manualmente i dati compresi in un determinato intervallo di tempo. I dati possono essere inviati in formato *LOG* (per l'inserimento nel database e la visualizzazione con la funzione Monitor del "web server") e/o *CSV* (per l'importazione in Ex-cel[®]).



La sezione *Settings* del pannello FTP è costituita dai seguenti campi:

- *FTP Server* : inserire il nome del server FTP comunicato dal fornitore del servizio.
- *FTP User* : inserire il nome utente per l'accesso al servizio FTP.
- *FTP Password* : inserire la password per il servizio FTP.
- *FTP Directory* : inserire il percorso della cartella sul server FTP nella quale trasferire i file di dati provenienti dal datalogger.
- *FTP Port* : inserire il numero della porta del server FTP comunicato dal fornitore del servizio (standard=21).

Premere il tasto *Run* per inviare un file di prova via FTP; la casella a fianco del tasto *Run* visualizza lo stato di avanzamento del test e il risultato finale.

Nella sezione *Files* del pannello FTP:

- Selezionare la casella *Periodic Upload* per abilitare l'invio periodico dei dati via FTP, quindi scegliere l'intervallo di invio dei dati nel campo *Period*. Le opzioni disponibili sono: Real Time (in tempo reale), 15 min, 30 min, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni, 1 settimana.
- Nel campo Data Mode, selezionare il formato dei dati inviati via FTP (LOG=formato per il database e la visualizzazione con la funzione Monitor del "web server", CSV=formato per Excel[®]).
- Per richiedere l'invio via FTP di tutti i dati memorizzati successivamente a un determinato istante, indicare l'istante nel campo *Date/Time Upload* e premere il pulsante *Execute*.
- Per richiedere l'invio via FTP di tutti i dati memorizzati in un determinato intervallo di tempo, indicare l'istante iniziale nel campo *Start Date/Time* e l'istante finale nel campo *Stop Date/Time*, quindi premere il pulsante *Execute*.

Pannello CLOUD

Impostazione del "Cloud" e delle modalità di invio dei dati al "Cloud".

I dati possono essere inviati al "Cloud" automaticamente a intervalli regolari oppure è possibile richiedere manualmente i dati compresi in un determinato intervallo di tempo. I dati sono inviati utilizzando il protocollo Cloud Delta OHM.



Premere il tasto "Apply" per inviare le modifiche al datalogger

La sezione URL del pannello CLOUD è costituita dai seguenti campi:

- Host Address : inserire il nome del "Cloud" comunicato dal fornitore del servizio (per es. "www.deltaohm.cloud").
- *Host Port* : inserire il numero della porta del server comunicato dal fornitore del servizio (se si utilizza la porta HTTP standard 80, non è necessario indicarla).
- *Absolute Link* : inserire il percorso sul server nel quale caricare i dati provenienti dal datalogger.

Premere il tasto *Run* per eseguire una prova di spedizione dei dati al "Cloud"; la casella a fianco del tasto *Run* visualizza lo stato di avanzamento del test e il risultato finale.

Il tasto *Default* ristabilisce le impostazioni di fabbrica per il "Cloud".

Nella sezione Files del pannello CLOUD:

- Selezionare la casella *Periodic Upload* per abilitare l'invio periodico dei dati al "Cloud", quindi scegliere l'intervallo di invio dei dati nel campo *Period*. Le opzioni disponibili sono: Real Time (in tempo reale), 15 min, 30 min, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni, 1 settimana.
- Per richiedere l'invio al "Cloud" di tutti i dati memorizzati successivamente a un determinato istante, indicare l'istante nel campo *Date/Time Upload* e premere il pulsante *Execute*.
- Per richiedere l'invio al "Cloud" di tutti i dati memorizzati in un determinato intervallo di tempo, indicare l'istante iniziale nel campo *Start Date/Time* e l'istante finale nel campo *Stop Date/Time*, quindi premere il pulsante *Execute*.

Pannello SERVER

Impostazione dell'indirizzo IP del PC in cui è attiva la funzione "server" del software **HDServer1** e a cui inviare i dati per l'inserimento nel database.

I dati possono essere inviati al "server" automaticamente a intervalli regolari oppure è possibile richiedere manualmente i dati compresi in un determinato intervallo di tempo.



 \angle Premere il tasto "*Apply*" per inviare le modifiche al datalogger

La sezione HDServer1 del pannello SERVER è costituita dai seguenti campi:

- Server Address : inserire l'indirizzo IP del PC in cui è attiva la funzione "server" del software HDServer1.
- Server Port : inserire il numero della porta del del PC in cui è attiva la funzione "server" del software HDServer1.

Premere il tasto *Run* per verificare la comunicazione con il software HDServer1; la casella a fianco del tasto *Run* visualizza lo stato di avanzamento del test e il risultato finale.

Nella sezione *Files* del pannello SERVER:

- Selezionare la casella *Periodic Upload* per abilitare l'invio periodico dei dati al software HDServer1, quindi scegliere l'intervallo di invio dei dati nel campo *Period*. Le opzioni disponibili sono: Real Time (in tempo reale), 15 min, 30 min, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni, 1 settimana.
- Per richiedere l'invio al software HDServer1 di tutti i dati memorizzati successivamente a un determinato istante, indicare l'istante nel campo *Date/Time Upload* e premere il pulsante *Execute*.
- Per richiedere l'invio al software HDServer1 di tutti i dati memorizzati in un determinato intervallo di tempo, indicare l'istante iniziale nel campo *Start Date/Time* e l'istante finale nel campo *Stop Date/Time,* quindi premere il pulsante *Execute*.

Pannello CLOCK

Impostazione della sincronizzazione dell'orologio e del fuso orario.



Selezionare la casella *Automatic Date-Time* per mantenere l'orologio sincronizzato con un server di riferimento NIST (se il datalogger è connesso alla rete locale via Wi-Fi o Ethernet ed è disponibile la connessione Internet). Premere il tasto *Run* per verificare la sincronizzazione automatica; la casella a fianco del tasto *Run* visualizza lo stato di avanzamento del test e il risultato finale.

Per impostare l'orologio con la data e ora del PC, deselezionare la casella *Automatic Date-Time* e premere il tasto *PC clk*.

5.4 MENU FILES

Il menu FILES consente di importare e visualizzare i file con i dati inviati dal datalogger via e-mail e/o FTP, oppure i dati acquisiti in passato con la funzione MONITOR del "web server" e salvati nel PC, tablet o smartphone.

Pannello LOAD

Selezione dei file con i dati da importare.



Premere il tasto *Sfoglia*... e selezionare i file da importare (è possibile selezionare più file). I datalogger corrispondenti ai file importati appaiono nella lista dei dispositivi (*Device list*): selezionare un datalogger e premere il tasto *View data* per visualizzare i dati.

Pannello CHART

Visualizza i grafici delle misure importate. Si veda il pannello CHART del menu MONI-TOR.

Pannello SETUP

Impostazione delle grandezze e delle informazioni da visualizzare nei grafici delle misure importate. Si veda il pannello SETUP del menu MONITOR.

Pannello TABLE

Visualizza in forma numerica le misure importate. Si veda il pannello TABLE del menu MONITOR.

6 MODBUS

Tramite il codice funzione **0x2B/0x0E** è possibile leggere le informazioni generali del dispositivo:

- Produttore (Delta OHM)
- Modello
- Versione del firmware

Di seguito è riportato l'elenco completo dei registri Modbus. A seconda del modello di dispositivo, alcuni dei registri elencati potrebbero non essere presenti se non sono significativi per il particolare modello (per esempio, la misura di CO₂ non sarà disponibile se il datalogger non la misura). Se si cerca di leggere un registro non presente, lo strumento restituisce il valore fisso 32767. In caso di dubbio sui registri effettivamente disponibili in un particolare modello, utilizzare la funzione "*Scaricare l'elenco dei registri MODBUS del dispositivo* " presente nella sezione *Impostazioni* del software HD35AP-S (si vedano le istruzioni del software).

Nelle tabelle sono state utilizzate le seguenti convenzioni:

- Tipo: b = bit, B = 8 bit (Byte), W = 16 bit senza segno (Word), SW = 16 bit con segno
- (x10) = valore decimale espresso come intero (per es., se il contenuto del registro è 184, il valore va inteso come 18,4).
- (x100) = valore centesimale espresso come intero (per es., se il contenuto del registro è 500, il valore va inteso come 5,00).

I comandi di richiesta delle unità di misura restituiscono un indice secondo la corrispondenza riportata nella seguente tabella:

Indice	Unità di misura	Indice	Unità di misura	Indice	Unità di misura	Indice	Unità di misura	Indice	Unità di misura
0	°C	14	inchH ₂ O	28	V	42	inch/h	56	µmol/(m ² s)
1	٩F	15	kgf/cm ²	29	mV	43	conteggi/h	57	mm/giorno
2	%UR	16	PSI	30	mA	44	mW/m ²	58	kV
3	g/m ³	17	m/s	31	ppm	45	m	59	А
4	g/kg	18	km/h	32	Hz	46	S	60	kA
5	mbar	19	ft/s	33	%	47	µW/lumen	61	cm/s
6	bar	20	mph	34	gradi	48	dB	62	klux
7	Pa	21	knot	35	lux	49	dBA	63	m ³
8	hPa	22	W/m ²	36	m²/s	50	kWh	64	g/m²s
9	kPa	23	µW/cm ²	37	g ^(*)	51	l/s	65	µg/m³
10	atm	24	Wh/m ²	38	mm	52	l/min	66	μm
11	mmHg	25	kWh/m ²	39	inch	53	gallon/min		
12	mmH₂O	26	J/m ²	40	conteggi	54	m³/min		
13	inchHg	27	µJ/cm²	41	mm/h	55	m³/h	255	Non definita

Indici delle unità di misura

(*) Accelerazione di gravità

Discrete Inputs - Parametri accessibili solo in lettura

Indirizzo	Тіро	Descrizione Discrete Input
7	b	Se 1, almeno una grandezza è in allarme.

Indirizzo	Тіро	Descrizione Coil
1	b	Stato del logging: 0=attivo, 1=disattivo
2	b	Modalità di logging: 0=non ciclico, 1=ciclico
3	b	Impostare 1 per cancellare la memoria di logging del dispositivo. L'azze- ramento del bit è automatico.
4	b	Attivazione del buzzer in caso di allarme di misura: 0=no, 1=sì
9	b	Protezione della configurazione con password: 0=no, 1=sì La modifica del parametro richiede la password di amministratore (si veda Holding Register 10036).
71	b	Tipo di calibrazione in uso: 0=fabbrica, 1=utente
72	b	Impostare 1 per eseguire la calibrazione della pressione differenziale a zero. L'azzeramento del bit è automatico.
73	b	Stato dell'auto-calibrazione della pressione differenziale: 0=off, 1=on

Coils - Parametri accessibili in lettura e scrittura

Input Registers - Parametri accessibili solo in lettura

Indirizzo	Тіро	Descrizione Input Register	
Valori misurati e stato degli allarmi di misura			
0	SW	TEMPERATURA con sensore NTC10K del canale 1 nell'unità di misura impostata (x10).	
1	В	Allarme temperatura con sensore NTC10K del canale 1: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore	
2	SW	Umidità relativa in % (x10).	
3	В	Allarme umidità relativa: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.	
4	SW	Punto di rugiada nell'unità di misura impostata (x10).	
5	В	Allarme punto di rugiada: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.	
6	SW	Pressione di vapore parziale in hPa (x100).	
7	В	Allarme pressione di vapore parziale: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.	
8	SW	RAPPORTO DI MESCOLANZA in g/Kg (x10).	
9	В	Allarme rapporto di mescolanza: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.	
10	SW	Umidità assoluta in g/m ³ (x10).	
11	В	Allarme umidità assoluta: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.	
12	SW	TEMPERATURA DI BULBO UMIDO nell'unità di misura impostata (x10).	
13	В	Allarme temperatura di bulbo umido: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.	
16	SW	TEMPERATURA con sensore NTC10K del canale 2 nell'unità di misura impostata (x10).	
17	В	Allarme temperatura con sensore NTC10K del canale 2: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.	
20	SW	ILLUMINAMENTO in lux (range basso, modelli HD50I).	
21	В	Allarme illuminamento (range basso, modelli HD50I): 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.	
24	SW	PRESSIONE ATMOSFERICA nell'unità di misura impostata (il moltiplicatore dipende dall'unità impostata).	
25	В	Allarme pressione atmosferica: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.	

Indirizzo	Тіро	Descrizione Input Register
32	SW	CO₂ in ppm.
33	В	Allarme CO ₂ : 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
50	SW	TEMPERATURA con sensore NTC10K del canale 3 nell'unità di misura impostata (x10).
51	В	Allarme temperatura con sensore NTC10K del canale 3: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
64	SW	TEMPERATURA con sensore Pt100 della sonda HP3517E nell'unità di misura impostata (x10).
65	В	Allarme temperatura con sensore Pt100 della sonda HP3517E: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
80	SW	ILLUMINAMENTO in lux (range alto, modelli HD50I2).
81	В	Allarme illuminamento (range alto, modelli HD50I2): 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
84	SW	PRESSIONE DIFFERENZIALE nell'unità di misura impostata (il moltiplicatore dipende dall'unità impostata).
85	В	Allarme pressione differenziale: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
176	SW	PM1.0 in μg/m ³ (x10).
177	В	Allarme PM1.0: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
178	SW	PM2.5 in μg/m ³ (x10).
179	В	Allarme PM2.5: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
180	SW	ΡΜ4.0 in μg/m ³ (x10).
181	В	Allarme PM4.0: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
182	SW	PM10 in μg/m ³ (x10).
183	В	Allarme PM10: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
184	SW	DIMENSIONE TIPICA DELLE PARTICELLE in µm (x100).
185	В	Allarme dimensione tipica delle particelle: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
Valor	i misu	rati e stato degli allarmi di misura per gli ingressi configurabili (HD50GH)
1000 +	SW	TEMPERATURA con sensore Pt100 a 2 fili del canale N nell'unità di misura
1001 +		Impostata (x10). Allarme temperatura con sensore Pt100 a 2 fili del canale \mathbf{N} :
200 x (N -1)	В	0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1002 + 200 x (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore Pt100 a 3 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1003 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore Pt100 a 3 fili del canale N : 0=0 FF, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1004 + 200 x (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore Pt100 a 4 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1005 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore Pt100 a 4 fili del canale N: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1006 + 200 × (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore Pt1000 a 2 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1007 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore Pt1000 a 2 fili del canale N: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.

Indirizzo	Тіро	Descrizione Input Register
1008 + 200 x (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore Pt1000 a 3 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1009 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore Pt1000 a 3 fili del canale N: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1010 + 200 x (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore Pt1000 a 4 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1011 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore Pt1000 a 4 fili del canale N: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1012 + 200 x (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore TC_K del canale N nell'unità di misura imposta- ta (x10).
1013 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore TC_K del canale N: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1014 + 200 x (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore TC_J del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1015 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore TC_J del canale N: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1016 + 200 x (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore TC_T del canale N nell'unità di misura imposta- ta (x10).
1017 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore TC_T del canale N : 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1018 + 200 x (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore TC_N del canale N nell'unità di misura imposta- ta (x10).
1019 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore TC_N del canale \mathbf{N} : 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1026 + 200 x (N -1)	SW	TEMPERATURA con sensore TC_E del canale N nell'unità di misura imposta- ta (x10).
1027 + 200 x (N -1)	В	Allarme temperatura con sensore TC_E del canale N: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1028 + 200 x (N -1)	SW	Valore di ingresso in mV del canale N (x10). Solo se il canale N è configurato come ingresso 01 V .
1029 + 200 x (N -1)	В	Allarme canale N se il canale è configurato come ingresso 01 V: $0=OFF$, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1030 + 200 x (N -1)	SW	Valore di ingresso in mV del canale N (x100). Solo se il canale N è confi- gurato come ingresso 050 mV .
1031 + 200 x (N -1)	В	Allarme canale N se il canale è configurato come ingresso 050 mV: $0=OFF$, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1032 + 200 x (N -1)	SW	Valore di ingresso in mA del canale N (x100). Solo se il canale N è configurato come ingresso 420 mA.
1033 + 200 x (N -1)	В	Allarme canale N se il canale è configurato come ingresso 420 mA: $0=OFF$, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1034 + 200 x (N -1)	SW	Posizione del potenziometro in % del canale N . Solo se il canale N è configurato come ingresso potenziometrico.
1035 + 200 x (N -1)	В	Allarme canale N se il canale è configurato come ingresso potenziometrico: $0=OFF$, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1036 + 200 x (N -1)	SW	Valore della grandezza associata al canale ${f N}$ se il canale è configurato come ingresso 01 V mappato.
1037 + 200 x (N -1)	В	Allarme grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso 01 V mappato: 0=OFF, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1038 + 200 x (N -1)	SW	Valore della grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso 050 mV mappato.

Indirizzo	Тіро	Descrizione Input Register
1039 + 200 × (N -1)	В	Allarme grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso 050 mV mappato: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1040 + 200 x (N -1)	SW	Valore della grandezza associata al canale ${\bf N}$ se il canale è configurato come ingresso 420 mA mappato.
1041 + 200 x (N -1)	В	Allarme grandezza associata al canale N se il canale è configurato come in- gresso 420 mA mappato: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
1042 + 200 x (N -1)	SW	Valore della grandezza associata al canale ${f N}$ se il canale è configurato come ingresso potenziometrico mappato.
1043 + 200 x (N -1)	В	Allarme grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso potenziometrico mappato: 0=OFF, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1044 + 200 x (N -1)	SW	Valore di ingresso in mV del canale N . Solo se il canale N è configurato come ingresso 010 V .
1045 + 200 x (N -1)	В	Allarme canale N se il canale è configurato come ingresso 010 V: $0=OFF$, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1046 + 200 x (N -1)	SW	Valore della grandezza associata al canale ${f N}$ se il canale è configurato come ingresso 010 V mappato.
1047 + 200 x (N -1)	В	Allarme grandezza associata al canale N se il canale è configurato come in- gresso 010 V mappato: 0=OFF, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1050 + 200 × (N -1)	SW	Valore di ingresso in mV del canale N (x100). Solo se il canale N è confi- gurato come ingresso -5050 mV .
1051 + 200 x (N -1)	В	Allarme canale N se il canale è configurato come ingresso -5050 mV: $0=OFF$, $1=allarme$ soglia inferiore, $2=allarme$ soglia superiore.
1052 + 200 x (N -1)	SW	Valore della grandezza associata al canale ${f N}$ se il canale è configurato come ingresso -5050 mV mappato.
1053 + 200 x (N -1)	В	Allarme grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso -5050 mV mappato: 0=OFF, 1=allarme soglia inferiore, 2=allarme soglia superiore.
		Unità di misura e risoluzione
5000	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore NTC10K del canale 1 : 0=°C, 1=°F.
5004	W	Unità di misura PUNTO DI RUGIADA : 0=°C, 1=°F.
5012	W	Unità di misura темрегатига ді виlbo имідо : 0=°C, 1=°F.
5016	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore NTC10K del canale 2 : 0=°C, 1=°F.
5021	SW	Risoluzione ILLUMINAMENTO: -2=100, -1=10, 0=1
5024	W	Unità di misura PRESSIONE ATMOSFERICA : si veda la tabella degli indici
5025	SW	Risoluzione PRESSIONE ATMOSFERICA : , -2=100, -1=10, 0=1, 1=0,1, 2=0,01,
5050	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore NTC10K del canale 3 : 0=°C, 1=°F.
5064	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore Pt100 della sonda HP3517E: 0=°C, 1=°F.
5084	W	Unità di misura PRESSIONE DIFFERENZIALE : si veda la tabella degli indici
5085	SW	Risoluzione PRESSIONE DIFFERENZIALE : , -2=100, -1=10, 0=1, 1=0,1, 2=0,01,
6000 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore Pt100 a 2 fili del canale N : 0=°C, 1=°F.

Indirizzo	Тіро	Descrizione Input Register
6002 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore Pt100 a 3 fili del canale N : 0=°C, 1=°F.
6004 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore Pt100 a 4 fili del canale N : 0=°C, 1=°F.
6006 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore Pt1000 a 2 fili del canale N : 0=°C, 1=°F.
6008 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore Pt1000 a 3 fili del canale N : 0=°C, 1=°F.
6010 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore Pt1000 a 4 fili del canale N : 0=°C, 1=°F.
6012 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore TC_K del canale N : 0=°C, 1=°F.
6014 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura temperatura con sensore TC_J del canale N : 0=°C, 1=°F.
6016 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore TC_T del canale N : 0=°C, 1=°F.
6018 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore TC_N del canale N : 0=°C, 1=°F.
6026 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura TEMPERATURA con sensore TC_E del canale N : 0=°C, 1=°F.
6036 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura della grandezza associata al canale N se il canale è configu- rato come ingresso 01 V mappato: si veda la tabella degli indici
6037 + 200 x (N -1)	SW	Risoluzione della grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso 01 V mappato:, -2=100, -1=10, 0=1, 1=0,1, 2=0,01,
6038 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura della grandezza associata al canale N se il canale è configu- rato come ingresso 050 mV mappato: si veda la tabella degli indici
6039 + 200 x (N -1)	SW	Risoluzione della grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso 050 mV mappato: , -2=100, -1=10, 0=1, 1=0,1, 2=0,01,
6040 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura della grandezza associata al canale N se il canale è configu- rato come ingresso 420 mA mappato: si veda la tabella degli indici
6041 + 200 x (N -1)	SW	Risoluzione della grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso 420 mA mappato: , $-2=100$, $-1=10$, $0=1$, $1=0,1$, $2=0,01$,
6042 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura della grandezza associata al canale N se il canale è configu- rato come ingresso potenziometrico mappato: si veda la tabella degli indici
6043 + 200 x (N -1)	SW	Risoluzione della grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso potenziometrico mappato: , -2=100, -1=10, 0=1, 1=0,1, 2=0,01,
6046 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura della grandezza associata al canale N se il canale è configu- rato come ingresso 010 V mappato: si veda la tabella degli indici
6047 + 200 x (N -1)	SW	Risoluzione della grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso 010 V mappato: , -2=100, -1=10, 0=1, 1=0,1, 2=0,01,
6052 + 200 x (N -1)	W	Unità di misura della grandezza associata al canale N se il canale è configu- rato come ingresso -5050 mV mappato: si veda la tabella degli indici
6053 + 200 x (N -1)	SW	Risoluzione della grandezza associata al canale N se il canale è configurato come ingresso -5050 mV mappato: , -2=100, -1=10, 0=1, 1=0,1, 2=0,01,

Indirizzo	Тіро	Descrizione Input Register
		Informazioni generali
10000	W	Anno dell'ultima misura.
10001	W	Mese dell'ultima misura.
10002	W	Giorno dell'ultima misura.
10003	W	Ora dell'ultima misura.
10004	W	Minuti dell'ultima misura.
10005	W	Secondi dell'ultima misura.
10010	W	Tempo, in secondi, trascorso dall'ultimo pacchetto trasmesso.
10011	W	Livello del segnale RF.
10013	W	Livello di password per la connessione corrente: 0=nessuna password, 1=livello utente, 2= livello amministratore

Holding Registers - Parametri accessibili in lettura e scrittura

Indirizzo	Тіро	Descrizione Holding Register		
Soglie di allarme di misura				
0	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore NTC10K del canale 1 nell'unità di misura impostata (x10).		
1	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore NTC10K del canale 1 nell'unità di misura impostata (x10).		
2	SW	Soglia di allarme inferiore UR in % (x10).		
3	SW	Soglia di allarme superiore UR in % (x10).		
4	SW	Soglia di allarme inferiore PUNTO DI RUGIADA nell'unità di misura impostata (x10).		
5	SW	Soglia di allarme superiore punto di rugiada nell'unità di misura impostata (x10).		
6	SW	Soglia di allarme inferiore PRESSIONE DI VAPORE PARZIALE in hPa (x100).		
7	SW	Soglia di allarme superiore pressione di vapore parziale in hPa (x100).		
8	SW	Soglia di allarme inferiore RAPPORTO DI MESCOLANZA in g/Kg (x10).		
9	SW	Soglia di allarme superiore rapporto di mescolanza in g/Kg (x10).		
10	SW	Soglia di allarme inferiore UMIDITÀ ASSOLUTA in g/m ³ (x10).		
11	SW	Soglia di allarme superiore umidità assoluta in g/m ³ (x10).		
12	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA DI BULBO UMIDO nell'unità di misura impostata (x10).		
13	SW	Soglia di allarme superiore temperatura di bulbo umido nell'unità di misura impostata (x10).		
16	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore NTC10K del canale 2 nell'unità di misura impostata (x10).		
17	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore NTC10K del canale 2 nell'unità di misura impostata (x10).		
20	SW	Soglia di allarme inferiore ILLUMINAMENTO in lux (range basso, modelli HD50I).		
21	SW	Soglia di allarme superiore illuminamento in lux (range basso, modelli HD50I).		
24	SW	Soglia di allarme inferiore PRESSIONE ATMOSFERICA nell'unità di misura impostata (il moltiplicatore dipende dall'unità impostata).		
25	SW	Soglia di allarme superiore pressione atmosferica nell'unità di misura impostata (il moltiplicatore dipende dall'unità impostata).		
32	SW	Soglia di allarme inferiore CO ₂ in ppm.		
33	SW	Soglia di allarme superiore CO ₂ in ppm.		

Indirizzo	Тіро	Descrizione Holding Register
50	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore NTC10K del canale 3 nell'unità di misura impostata (x10).
51	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore NTC10K del canale 3 nell'unità di misura impostata (x10).
64	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore Pt100 della sonda HP3517E nell'unità di misura impostata (x10).
65	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore Pt100 della sonda HP3517E nell'unità di misura impostata (x10).
80	SW	Soglia di allarme inferiore ILLUMINAMENTO in lux (range alto, modelli HD50I2).
81	SW	Soglia di allarme superiore illuminamento in lux (range alto, modelli HD50I2).
84	SW	Soglia di allarme inferiore pressione differenziale nell'unità di misura impostata (il moltiplicatore dipende dall'unità).
85	SW	Soglia di allarme superiore pressione differenziale nell'unità di misura impostata (il moltiplicatore dipende dall'unità).
176	SW	Soglia di allarme inferiore PM1.0 in μ g/m ³ (x10).
177	SW	Soglia di allarme superiore PM1.0 in μ g/m ³ (x10).
178	SW	Soglia di allarme inferiore PM2.5 in $\mu q/m^3$ (x10).
179	SW	Soglia di allarme superiore PM2.5 in $\mu g/m^3$ (x10).
180	SW	Soglia di allarme inferiore PM4.0 in μ_3 (x10)
181	SW	Soglia di allarme superiore PM4 0 in $\mu g/m^3$ (x10)
182	SW	Soglia di allarme inferiore PM10 in $\mu g/m^3$ (x10).
102	510	Soglia di allarme superiore PM10 in $\mu g/m^2$ (x10).
105	500	
184	SW	(x100).
185	SW	Soglia di allarme superiore dimensione tipica delle particelle in μ m (x100).
	S	Soglie di allarme di misura per ingressi configurabili
1000 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore темрегатига con sensore Pt100 a 2 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1001 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore Pt100 a 2 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1002 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore Pt100 a 3 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1003 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore $Pt100$ a 3 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1004 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore Pt100 a 4 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1005 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore Pt100 a 4 fili del canale \mathbf{N} nell'unità di misura impostata (x10).
1006 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore Pt1000 a 2 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1007 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore Pt1000 a 2 fili del canale \mathbf{N} nell'unità di misura impostata (x10).
1008 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore Pt1000 a 3 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1009 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore Pt1000 a 3 fili del canale \mathbf{N} nell'unità di misura impostata (x10).
1010 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore Pt1000 a 4 fili del canale N nell'unità di misura impostata (x10).

Indirizzo	Тіро	Descrizione Holding Register
1011 + 200 × (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore Pt1000 a 4 fili del canale ${f N}$ nell'unità di misura impostata (x10).
1012 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore TC_K del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1013 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore TC_K del canale \mathbf{N} nell'unità di misura impostata (x10).
1014 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore TC_J del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1015 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore TC_J del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1016 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore TC_T del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1017 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore TC_T del canale $\bf N$ nell'unità di misura impostata (x10).
1018 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore TC_N del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1019 + 200 × (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore TC_N del canale ${f N}$ nell'unità di misura impostata (x10).
1026 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore TEMPERATURA con sensore TC_E del canale N nell'unità di misura impostata (x10).
1027 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore temperatura con sensore TC_E del canale \mathbf{N} nell'unità di misura impostata (x10).
1028 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore in mV del canale N (x10). Solo se il canale N è configurato come ingresso 01 V .
1029 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore in mV del canale N (x10). Solo se il canale N è configurato come ingresso 01 V.
1030 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore in mV del canale N (x100). Solo se il canale N è configurato come ingresso 050 mV .
1031 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore in mV del canale N (x100). Solo se il canale N è configurato come ingresso 050 mV.
1032 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore in mA del canale N (x100). Solo se il canale N è configurato come ingresso 420 mA.
1033 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore in mA del canale N (x100). Solo se il canale N è configurato come ingresso 420 mA.
1034 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore in % del canale N. Solo se il canale N è confi- gurato come ingresso potenziometrico.
1035 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore in % del canale N. Solo se il canale N è confi- gurato come ingresso potenziometrico.
1036 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso 01 V mappato.
1037 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso 01 V mappato.
1038 + 200 × (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso 050 mV mappato.
1039 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso 050 mV mappato.
1040 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso 420 mA mappato.
1041 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso 420 mA mappato.

Indirizzo	Тіро	Descrizione Holding Register
1042 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso potenziometrico mappato.
1043 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore espressa come valore della grandezza associata al canale ${f N}$ quando il canale è configurato come ingresso potenziometrico mappato.
1044 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore in mV del canale N . Solo se il canale N è con- figurato come ingresso 010 V .
1045 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore in mV del canale N. Solo se il canale N è configurato come ingresso 010 V.
1046 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso 010 V mappato.
1047 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso 010 V mappato.
1050 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore in mV del canale N (x100). Solo se il canale N è configurato come ingresso -5050 mV .
1051 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore in mV del canale \mathbf{N} (x100). Solo se il canale \mathbf{N} è configurato come ingresso -5050 mV.
1052 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme inferiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso -5050 mV mappato.
1053 + 200 x (N -1)	SW	Soglia di allarme superiore espressa come valore della grandezza associata al canale N quando il canale è configurato come ingresso -5050 mV mappato.
		Informazioni generali
da 10000 a 10019	В	Codice utente con codifica ASCII. I valori accettabili sono nell'insieme {32,,126}.
10020	W	Anno corrente
10021	W	Mese corrente
10022	W	Giorno corrente
10023	W	Ora corrente
10024	W	Minuto corrente
10025	W	Secondo corrente
10026	W	Intervallo di misura: 0=1s, 1=2s, 2=5s, 3=10s, 4=15s, 5=30s, 6=1min, 7=2min, 8=5min, 9=10min, 10=15min, 11=30min, 12=1h
10027	W	Intervallo di logging: 0=1s, 1=2s, 2=5s, 3=10s, 4=15s, 5=30s, 6=1min, 7=2min, 8=5min, 9=10min, 10=15min, 11=30min, 12=1h
10036	W	Password da fornire per abilitare i comandi di modifica della configurazione. In lettura fornisce il valore fisso 32768.
da 10037 a 10046	В	Gruppo di appartenenza del dispositivo, con codifica ASCII. I valori accettabili sono nell'insieme {32,,126}.
10052	W	Impostazione delle grandezze da visualizzare ciclicamente sul display. Impostare il bit i-esimo (partendo da LSB) a 1 se si desidera includere la i-esima grandezza nel ciclo di visualizzazione. <i>Esempio</i> : se nel modello che misura e calcola: 1=Temp., 2=UR, 3=Td, 4=PVP, 5=Mix.Ratio, 6=UA, 7=Tw, si imposta il registro a 0000 0000
		0010 0010, verranno visualizzate alternativamente solo umidità relativa (UR) e umidità assoluta (UA).
10053	W	Aggiunta del livello del segnale Wi-Fi nella visualizzazione ciclica sul display. Impostare LSB a 1 se si desidera includere il livello del segnale Wi-Fi nel ci- clo di visualizzazione.
da 20000 a 20011	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #1.

Indirizzo	Тіро	Descrizione Holding Register
da 20012 a 20023	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #2.
da 20024 a 20035	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #3.
da 20036 a 20047	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #4.
da 20048 a 20059	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #5.
da 20060 a 20071	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #6.
da 20072 a 20083	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #7.
da 20084 a 20095	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #8.
da 20096 a 20107	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #9.
da 20108 a 20119	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #10.
da 20120 a 20131	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #11.
da 20132 a 20143	В	Codice utente con codifica ASCII della misura #12.

7 CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misura	1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Intervallo di logging	1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Memoria interna	Gestione circolare oppure arresto logging se piena. Il numero di campioni memorizzabili dipende dal numero di gran- dezze selezionate per il logging (si veda la tabella successiva).
Interfacce	Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) e ETHERNET (connettore RJ45)
Protocolli	Proprietario, Modbus TCP/IP, SMTP, FTP, HTTP, NIST
Standard di sicurezza Wi-Fi	WEP64, WEP128, WPA, WPA2
Allarme	Acustico mediante buzzer interno, LED sul pannello frontale, invio di e-mail.
Alimentazione	Esterna 730 Vdc (no batteria interna) Alimentazione PoE (Power over Ethernet) tramite splitter opzio- nale POE-SPLT12M8
Consumo	40 mA @ 24 V / 80 mA @ 12 V / Picco < 200 mA
Display	LCD custom o grafico opzionale
Indicatori a LED	Alimentazione, Connessione di rete (LAN/WLAN) e Allarme
Condizioni operative	-20+70 °C (tranne HD50PM e HD501N4r1ZTV) -10+60 °C (HD50PM) / -5+50 °C (HD501N4r1ZTV) < 100%UR non condensante
Contenitore	Materiale: Policarbonato Dimensioni: 130 x 90 x 40 mm (156 x 90 x 44 mm con le flange) Grado di protezione: IP 54 (con tappo protettivo sul connettore RJ45)
Peso	300 g ca.
Installazione	A parete in ambiente interno
Dimensioni (mm)	150
-	
	130
	HD50 ((())) Web Data Logger POWER NETWORK ALANN
1	
Ī	
0	72
Ø	
¥	

Modello	Numero di campioni (**)	Grandezze memorizzabili (*)
HD50N/1TC	906.640	Т
HD50N/2TC	Min=744.740, Max=906.640	T (2 canali)
HD50N/3TC	Min=615.220, Max=906.640	T (3 canali)
HD50NTV	906.640	Т
HD501NTC	Min=388.560, Max=906.640	T, RH, T_D , T_W , AH, MR, PVP
HD5017PTC	Min=388.560, Max=906.640	T, RH, T_D , T_W , AH, MR, PVP
HD501NTV	Min=388.560, Max=906.640	T, RH, T_D , T_W , AH, MR, PVP
HD5014bNTV	Min=356.180, Max=906.640	T, RH, T _D , T _W , AH, MR, PVP, PATM
HD5014bNTC	Min=356.180, Max=906.640	T, RH, T _D , T _W , AH, MR, PVP, PATM
HD5014b7PTC	Min=356.180, Max=906.640	T, RH, T _D , T _W , AH, MR, PVP, P _{ATM}
HD501NBTV	Min=356.180, Max=906.640	T, RH, T _D , T _W , AH, MR, PVP, CO ₂
HD5014bNBTV	Min=323.800, Max=906.640	T, RH, T _D , T _W , AH, MR, PVP, P _{ATM} , CO ₂
HD501NITCV	Min=356.180, Max=906.640	T, RH, T_D , T_W , AH, MR, PVP, I
HD5014bNITCV	Min=323.800, Max=906.640	T, RH, T _D , T _W , AH, MR, PVP, P _{ATM} , I
HD501NBITCV	Min=323.800, Max=906.640	T, RH, T_D , T_W , AH, MR, PVP, CO ₂ , I
HD5014bNBITCV	Min=291.420, Max=906.640	T, RH, T _D , T _w , AH, MR, PVP, P _{ATM} , CO ₂ , I
HD501N4r1ZTV	Min=356.180, Max=906.640	T, RH, T _D , T _W , AH, MR, PVP, ΔP
HD50PM	Min=469.510, Max=906.640	PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10, TPS
HD50H	Min=615.220, Max=1.165.680	dipende dai sensori collegati

Capacità della memoria interna

(*) Grandezze:

T: temperatura RH: umidità relativa T_D: temperatura punto di rugiada T_w: temperatura di bulbo umido CO₂: biossido di carbonio PM: particolato TPS: dimensione tipica delle particelle AH: umidità assoluta
MR: rapporto di mescolanza
PVP: pressione di vapore parziale
PATM: pressione atmosferica
ΔP: pressione differenziale
I: illuminamento

(**) Il numero di campioni dipende dal numero di grandezze memorizzate. Un campione è formato da tutte le grandezze misurate e/o calcolate abilitate per la memorizzazione.

Caratteristiche di misura (tranne HD50GH) - Strumento in linea con il sensore

Temperatura - Sensore NTC HD50N/xTC, HD50[1][4b]NTC/TV, HD501NB[2]TV, HD501NI[2]TCV, HD501N4r1ZTV		
Sensore	NTC 10 kΩ @ 25 °C	
Campo di misura	-40+105 °C	
Risoluzione	0,1 °C	
Accuratezza	\pm 0,3 °C nel range 0+70 °C / \pm 0,4 °C al di fuori	
Stabilità	0,1 °C/anno	
Temperatura - Sensore Pt100 HD501[4b]7PTC		
Sensore	Pt100	
Campo di misura	-40+150 °C	
Risoluzione	0,1 °C	
Accuratezza	1/3 DIN	
Stabilità	0,1 °C/anno	

Umidità relativa		
Sensore	Capacitivo	
Campo di misura	0100 %UR	
Risoluzione	0,1 %	
Accuratezza @ T=1535 °C @ T=restante campo	\pm 1,8 %UR (085 %UR) / \pm 2,5 %UR (85100 %UR) \pm (2 + 1,5% della misura)%	
Temperatura di lavoro del sensore	-20+80 °C (standard) -40+150 °C (con sonda HP3517 E)	
Tempo di risposta	T ₉₀ < 20 s (velocità aria = 2 m/s, senza filtro)	
Stabilità	1%/anno	
Pressione atmosferica		
Sensore	Piezoresistivo	
Campo di misura	3001100 hPa	
Risoluzione	0,1 hPa	
Accuratezza	± 0,5 hPa (7001100 hPa) @ 20 °C ± 1 hPa (5001100 hPa) / ± 1,5 hPa (300500 hPa) @ T=(060 °C)	
Stabilità	± 1 hPa/anno	
Pressione differenziale		
Sensore	Piezoresistivo	
Campo di misura	± 125 Pa	
Risoluzione	0,01 Pa	
Accuratezza	± 0,35% tip. del campo di misura (2 x fondo scala)	
Deriva dello zero	Auto-calibrazione	
Deriva in temperatura	±0.5% tip. del campo di misura (2 x fondo scala)	
Connessione	Tubo Ø 4 mm	
Sovrapressione	24,9 kPa	
Tipo di fluido	Aria e gas neutri	
Biossido di Carbonio (CO ₂)		
Sensore	A raggi infrarossi non dispersivi (NDIR)	
Campo di misura	B : 05.000 ppm B2 : 010.000 ppm	
Risoluzione	1 ppm	
Accuratezza	B : ± (50 ppm + 3% della misura) @ 25 °C/1013 hPa B2 : ± (100 ppm + 5% della misura) @ 25 °C/1013 hPa	
Condizioni operative	-2060 °C / 095%UR non condensante 7001100 hPa	
Tempo di risposta	T ₉₀ < 120 s (velocità aria = 2 m/s)	
Stabilità	5% della misura/5 anni	
Deriva temperatura	1 ppm/°C @ -2045 °C	

Illuminamento		
Sensore	Fotodiodo	
Campo di misura	I: 020.000 lux I2: 0200.000 lux	
Risoluzione	I: 1 lux (02.000 lux), 10 lux (>2.000 lux) I2: 10 lux (020.000 lux), 100 lux (>20.000 lux)	
Campo spettrale	In accordo con curva fotopica standard V(λ)	
a (coefficiente di temperatura) $f_6(T)$	<0,05% K	
Incertezza di calibrazione	<4%	
f'1 (accordo con risposta fotopica V(λ))	<6%	
f2 (risposta come legge del coseno)	<3%	
f₃ (linearità)	<1%	
f4 (errore sulla lettura dello strumento)	<0,5%	
f₅ (fatica)	<0,5%	
Classe	В	
Deriva ad un anno	<1%	
Temperatura di lavoro	050 °C	
Norma di riferimento	CIE n°69 – UNI 11142	
100 90 90 80 70 70 60 40 40 40 40 10 300 400 LUNC	LP35PHOT LP3	

Particolato (PM)	
Principio di misura	Scattering laser
Inquinanti rilevati	PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
Campo di misura	01000 µg/m ³ (per ogni inquinante)
Campo di rilevamento della dimensione delle particelle	Ø 0,310 μm
Risoluzione	0,1 μg/m ³
Accuratezza (@ 1040 °C)	± 10 μg/m ³ (0100 μg/m ³) ± 10% della misura (1001000 μg/m ³)
Tempo di warm-up	< 8 s
Vita del sensore	> 8 anni (24 h/giorno di operatività)

Caratteristiche di misura HD50GH

Pt100 / Pt1000		
Campo di misura	-200+650 °C	
Risoluzione	0,1 °C	
Accuratezza	± 0,1 °C (escluso errore sonda)	
Coefficiente sensore	α=0,00385 °C ⁻¹	
Connessione	a 2, 3 o 4 fili	
Termocoppia		
Tipo termocoppia	K, J, T, N, E. Gli ingressi non sono isolati, utilizzare termocoppie con giunto caldo isolato.	
Campo di misura	tipo K: -200+1370 °Ctipo J: -100+750 °Ctipo T: -200+400 °Ctipo N: -200+1300 °Ctipo E: -200+750 °C*********************************	
Risoluzione	0,1 °C	
Accuratezza (escluso errore sonda)	tipo K: ± 0,1 °C (< 600 °C) tipo J: ± 0,1 °C ± 0,2 °C (> 600 °C) tipo T: ± 0,1 °C tipo N: ± 0,1 °C (< 600 °C) tipo E: ± 0,1 °C (< 300 °C) ± 0,2 °C (> 600 °C) ± 0,2 °C (> 300 °C)	
Ingresso 0/420 mA		
Resistenza di shunt	Interna (50 Ω)	
Risoluzione	16 bit	
Accuratezza	± 2 μA	
Ingressi -5050 mV, 050 mV, 01 V e 010 V		
Resistenza di ingresso	100 MΩ	
Risoluzione	16 bit	
Accuratezza	± 0,01% f.s.	
Ingresso potenziometrico		
Potenziometro	Tipico 10 kΩ.	
Risoluzione	16 bit	
Accuratezza	± 0,01% f.s.	

8 ADATTATORE PER LA CALIBRAZIONE CO₂

Per calibrare il sensore di CO_2 con l'ausilio di una bombola, svitare il filtro della sonda, avvitare l'adattatore **HD31.B3A** e collegare la bombola; regolare il flussometro della bombola per avere un flusso costante compreso tra 0,3 e 0,5 l/min.



Calibrazione CO2 con una bombola

La calibrazione si effettua con l'ausilio del software HD35AP-S (seguire le istruzioni del software).

9 MAGAZZINAGGIO DELLO STRUMENTO

Condizioni di magazzinaggio dello strumento:

- Temperatura: -20...+70 °C.
- Umidità: meno di 90 %UR no condensa.
- Nel magazzinaggio evitare i punti dove:
 - l'umidità è alta;
 - lo strumento è esposto all'irraggiamento diretto del sole;
 - lo strumento è esposto a una sorgente di alta temperatura;
 - sono presenti forti vibrazioni;
 - c'è vapore, sale e/o gas corrosivo.

10 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Istruzioni generali per la sicurezza

Lo strumento è stato costruito e testato in conformità alla norma di sicurezza EN61010-1:2010 "Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio", e ha lasciato la fabbrica in perfette condizioni tecniche di sicurezza.

Il regolare funzionamento e la sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo se vengono osservate tutte le normali misure di sicurezza come pure quelle specifiche descritte in questo manuale operativo.

Il regolare funzionamento e la sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo alle condizioni climatiche specificate nel manuale.

Non utilizzare lo strumento in luoghi ove siano presenti:

- Rapide variazioni della temperatura ambiente che possano causare formazioni di condensa.
- Gas corrosivi o infiammabili.
- Vibrazioni dirette od urti allo strumento.
- Campi elettromagnetici di intensità elevata, elettricità statica.

Se lo strumento viene trasportato da un ambiente freddo a uno caldo, la formazione di condensa può causare disturbi al suo funzionamento. In questo caso bisogna aspettare che la temperatura dello strumento raggiunga la temperatura ambiente prima di rimetterlo in funzione.

Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore dello strumento deve assicurarsi che siano osservate le seguenti norme e direttive riguardanti il trattamento con materiali pericolosi:

- Direttive CEE per la sicurezza sul lavoro.
- Norme di legge nazionali per la sicurezza sul lavoro.
- Regolamentazioni antinfortunistiche.

11 CODICI DI ORDINAZIONE SONDE E ACCESSORI

I dispositivi sono forniti con coppia di flange per l'installazione a parete, adattatore da connettore M8 a morsetti a vite (per il collegamento dell'alimentazione) e software HD35AP-S / HDServer1 (scaricabili dal sito web Delta OHM).

Sonde esterne, alimentatore SWD10M8 o splitter PoE POE-SPLT12M8 o cavo di alimentazione CPM8... e software avanzato HD35AP-CFR21 (per la gestione del sistema in accordo alle raccomandazioni FDA 21 CFR parte 11) vanno ordinati a parte. Il cavo Ethernet non è incluso.

Sonde combinate di temperatura e umidità relativa

HP3517... Sonda combinata di temperatura e umidità relativa. Campo di misura sensore U.R.: 0...100%.

Sensore di temperatura: NTC (HP3517TC...) o Pt100 (HP3517ETC...).

Campo di misura temperatura: -40...+105 °C (HP3517TC...), -40...+150 °C (HP3517ETC...).

Temperatura operativa sensore U.R.: -20...+80 °C (HP3517TC...), -40... +150 °C (HP3517ETC...).

Diametro 14 mm. Lunghezza cavo 2, 5 o 10 m standard. Connettore M12 a 4 poli (HP3517TC...) o 8 poli (HP3517ETC...).



L'installazione in ambiente esterno della sonda HP3517... richiede la protezione dalle radiazioni solari HD9007A-1 o HD9007A-2. La sostituzione della sonda HP3517... richiede la ricalibrazione dello strumento in linea con la nuova sonda.

- **HD9007A-1** Protezione dalle radiazioni solari a 12 anelli. Completa di staffa di supporto.
- **HD9007A-2** Protezione dalle radiazioni solari a 16 anelli. Completa di staffa di supporto.
- **HD9007T26.2** Riduzione per sonde Ø 14 mm per le protezioni dalle radiazioni solari HD9007A-1 e HD9007A-2.

SONDE DI TEMPERATURA

TP350N... Sonda di temperatura ambientale **NTC** 10 KΩ. Temperatura operativa: -40...+105 °C. Diametro 14 mm. Lunghezza cavo 2, 5 o 10 m standard. Connettore M12 a 4 poli.



L'installazione in ambiente esterno della sonda TP350N... richiede la protezione dalle radiazioni solari HD9007A-1 o HD9007A-2.

TP35N1... Sonda di temperatura **NTC** $10K\Omega$. Temperatura operativa: -40...+105 °C. Tubetto Ø5 x 40 mm in acciaio inox AISI 316. Lunghezza cavo 3, 5 o 10 m standard. Terminazione cavo con fili liberi o connettore M12 a 4 poli.



TP35.1... Sonda di temperatura **Pt1000** 1/3 DIN a quattro fili. Temperatura operativa: -50...+105 °C. Tubetto Ø5 x 40 mm in acciaio inox AISI 316. Lunghezza cavo 3, 5 o 10 m standard. Terminazione cavo con fili liberi.

TP35.2... Sonda di temperatura **Pt1000** 1/3 DIN a quattro fili. Temperatura operativa: -40...+105 °C. Tubetto Ø5 x 20 mm in gomma termoplastica. Lunghezza cavo 3 o 5 m standard. Terminazione cavo con fili liberi. Adatta anche per impiego con soluzioni chimicamente aggressive.

TP35.4... Sonda di temperatura **Pt100** 1/3 DIN a quattro fili. Temperatura operativa: -50...+105 °C. Tubetto Ø6 x 50 mm in acciaio inox AISI 316. Lunghezza cavo 3 o 5 m standard. Terminazione cavo con fili liberi.

TP35K6.5 Sonda di temperatura **termocoppia K**. Giunto isolato. Classe 1 secondo IEC 60584-1. Temperatura operativa -50...+750 °C. Tubetto Ø3 x 150 mm in acciaio inox AISI 316. Lunghezza cavo 5 m. Terminazione cavo con fili liberi.

SONDA FOTOMETRICA

LP35PHOT	Sonda fotometrica per la misura dell'illuminamento, filtro fotopico CIE, risposta spettrale in accordo a visione fotopica standard, diffusore per la correzione del coseno. Campo di misura: 0,1200.000 lux. Cavo lunghezza 5 m.
LPBL	Base con livella per la sonda fotometrica.
LPBL3	Supporto snodabile da parete per la sonda fotometrica.
Accessori	
СРМ8	Cavo di alimentazione. Connettore M8 da un lato, fili aperti dall'altro. Lunghezza 2 m (CPM8.2), 5 m (CPM8.5) o 10 m (CPM8.10).
CONM8H	Adattatore da connettore M8 a morsetti a vite. Ricambio.
SWD10M8	Alimentatore stabilizzato a tensione di rete 100-240 Vac / 12 Vdc-1A. Connettore M8.
POE-SPLT12M8	Splitter PoE, uscita 12 V, connettore M8.
HD75	Soluzione satura per la verifica delle sonde di Umidità Relativa a 75% UR, completa di ghiera di raccordo per sonde Ø14 mm filetto M12×1.
HD33	Soluzione satura per la verifica delle sonde di Umidità Relativa a 33% UR, completa di ghiera di raccordo per sonde Ø14 mm filetto M12×1.
HD11	Soluzione satura per la verifica delle sonde di Umidità Relativa a 11% UR, completa di ghiera di raccordo per sonde Ø14 mm filetto M12×1.
HD31.B3A	Adattatore per la taratura del sensore di CO_2 con una bombola. Completo di tubo di connessione.

I laboratori metrologici LAT N° 124 di Delta OHM sono accreditati ISO/IEC 17025 da ACCREDIA in Temperatura, Umidità, Pressione, Fotometria/Radiometria, Acustica e Velocità dell'aria. Possono fornire certificati di taratura per le grandezze accreditate.

Νοτε

Νοτε

Νοτε



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE EU DECLARATION OF CONFORMITY

Delta Ohm S.r.L. a socio unico – Via Marconi 5 – 35030 Caselle di Selvazzano – Padova – ITALY Tel.: +39 049 8977150 – email: info@deltaohm.com

Documento Nr. / Mese.Anno: Document-No. / Month.Year :

5029 / 07.2019

Si dichiara con la presente, in qualità di produttore e sotto la propria responsabilità esclusiva, che i seguenti prodotti sono conformi ai requisiti definiti nelle direttive del Consiglio Europeo: We declare as manufacturer herewith under our sole responsibility that the following products are in compliance with the requirements defined in the European Council directives:

Codice prodotto: Product identifier :

ſF

HD50...

Descrizione prodotto: *Product description* :

Data logger con connettività Wi-Fi e Ethernet Data logger with Wi-Fi and Ethernet connectivity

I prodotti sono conformi alle seguenti Direttive Europee: The products conform to following European Directives:

Direttive / Directives	
2014/53/EU	Direttiva apparecchiature radio / Radio Equipments Directive (RED)
2011/65/EU - 2015/863/EU	RoHS / RoHS

Norme armonizzate applicate o riferimento a specifiche tecniche: Applied harmonized standards or mentioned technical specifications:

Norme armonizzate / Harmonized standards	
EN 61010-1:2010	Requisiti di sicurezza elettrica / Electrical safety requirements
EN 61326-1:2013	Requisiti EMC / EMC requirements
EN 62479:2010	Esposizione umana a campi elettromagnetici / Human exposure to EMF
ETSI EN 300 328 V2.1.1	Dispositivi RF a banda larga / RF wideband devices
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1	EMC per dispositivi radio / EMC for radio equipments
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1	EMC per dispositivi RF a banda larga / EMC for RF broadband devices
EN 50581:2012	RoHS / RoHS

Il produttore è responsabile per la dichiarazione rilasciata da: The manufacturer is responsible for the declaration released by:

Johannes Overhues

Amministratore delegato Chief Executive Officer

Caselle di Selvazzano, 19/07/2019

flouna Dalus

Questa dichiarazione certifica l'accordo con la legislazione armonizzata menzionata, non costituisce tuttavia garanzia delle caratteristiche.

This declaration certifies the agreement with the harmonization legislation mentioned, contained however no warranty of characteristics. **GHM GROUP – Delta OHM** | Delta Ohm S.r.l. a socio unico Via Marconi 5 | 35030 Caselle di Selvazzano | Padova | ITALY Phone +39 049 8977150 | Fax +39 049 635596 www.deltaohm.com | sales@deltaohm.com



GARANZIA

Delta OHM è tenuta a rispondere alla "garanzia di fabbrica" solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Ogni strumento viene venduto dopo rigorosi controlli; se viene riscontrato un qualsiasi difetto di fabbricazione è necessario contattare il distributore presso il quale lo strumento è stato acquistato. Durante il periodo di garanzia (24 mesi dalla data della fattura) tutti i difetti di fabbricazione riscontrati sono riparati gratuitamente. Sono esclusi l'uso improprio, l'usura, l'incuria, la mancata o inefficiente manutenzione, il furto e i danni durante il trasporto. La garanzia non si applica se sul prodotto vengono riscontrate modifiche, manomissioni o riparazioni non autorizzate. Soluzioni, sonde, elettrodi e microfoni non sono garantiti in quanto l'uso improprio, anche solo per pochi minuti, può causare danni irreparabili.

Delta OHM ripara i prodotti che presentano difetti di costruzione nel rispetto dei termini e delle condizioni di garanzia inclusi nel manuale del prodotto. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Padova. Si applicano la legge italiana e la "Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di merci".

INFORMAZIONI TECNICHE

Il livello qualitativo dei nostri strumenti è il risultato di una continua evoluzione del prodotto. Questo può comportare delle differenze fra quanto riportato nel manuale e lo strumento che avete acquistato. In caso di difformità e/o incongruenze scrivere a sales@deltaohm.com. Delta OHM si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche e dimensioni per

Delta OHM si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche e dimensioni per adattarle alle esigenze del prodotto.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto specifico simbolo in conformità alla Direttiva 2012/19/UE devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli utilizzatori europei hanno la possibilità di consegnarle al Distributore o al Produttore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, oppure presso un punto di raccolta RAEE designato dalle autorità locali. Lo smaltimento illecito è punito dalla legge.

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separandole dai normali rifiuti aiuta a preservare le risorse naturali e consente di riciclare i materiali nel rispetto dell'ambiente senza rischi per la salute delle persone.



V1.6 02/2023