

Specificazione del prodotto



IW2P1E-60FE-L SARTORIUS Miras

Bilancia a piattaforma professionale, facile da usare per l'industria e l'artigianato. Con display a 7 segmenti da 25 mm e con simboli di segnalazione, retroilluminato color ambra; 4 livelli di filtraggio selezionabili per risultati di pesata rapidi anche nel duro ambiente industriale; tempo di reazione breve, anche ad ogni minima variazione del valore di peso.

Portata	60 kg
Precisione di lettura	5 g
Campo di taratura (sottrattiva)	60 kg
Tempo di risposta - tipico	2 s
Riproducibilità	$\leq \pm 0,01$ kg
Linearità	$\leq \pm 0,01$ kg
=====	
Piattaforma(LxPxX)	500x400x133 mm
Altezza indicatore	995 mm
Peso netto	ca. 26 kg

Dotazione di serie

- Piatto di pesata in acciaio inox
- Protezione contro i sovraccarichi

- Dispositivo di sicurezza per il trasporto
- 4 piedini regolabili e bolla di livello
- Alimentatore di rete integrato
- Programmi applicativi integrati: commutazione delle unità, conteggio con visualizzazione del peso per pezzo di riferimento e del peso complessivo, pesata di controllo +/-.
- Funzionamento a batteria con spegnimento automatico
- Protezione della piattaforma conforme a IP65.
- Facile montaggio e installazione
- Colonnina per l'unità del display da montare sulla piattaforma, compresa nella dotazione

=====
La bilancia soddisfa le:

Direttiva 2004/108/CE: «Compatibilità elettromagnetica (EMC)»

Direttiva 2006/95/CE:
«Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione»

=====
Accessori consigliati:

- Interfaccia a 9 pin con cavo di 2 m: Yd001I-232-9
- Interfaccia a 25 pin con cavo di 2 m: Yd001I-232-25
- Supporto a pavimento; alto 1,2 m: YDH2I
- Supporto murale per indicatore: YDH1I
- Copertina di protezione : YDC07

=====