

Dinamometro per carichi traino e spinta

Misura di traino/spinta nella movimentazione manuale dei carichi, per la Sicurezza sul Lavoro - DL81/08



Per la misurazione della forza
in trazione
o in compressione

Nuovi dinamometri progettati per la misurazione della forza in trazione o in compressione. Sono utilizzati in laboratori specializzati, produzione e controllo qualità. Forma ergonomica e facilità di utilizzo grazie al display grafico con funzioni GLP e multilingua.

I 5 terminali in dotazione lo rendono uno strumento completo e versatile per qualsiasi tipo di misurazione anche sulle superfici più complicate. Display grafico con sistema di auto-orientamento selezionabile per una lettura facilitata. Interfaccia RS232C/USB per il collegamento al PC o alla stampante.

Interfaccia IN/OUT per l'acquisizione automatica delle misurazioni.

Software gratuito per l'acquisizione delle misure, controllo statistico, archiviazione dati, grafico e possibilità di acquisizione costante della forza per osservare il cambiamento nel tempo.

Caratteristiche tecniche:

Portata: 500N (50Kg)

Sensibilità: 0,1N (10g)

Precisione: +/- 0,1%

Sovraccarico: +/- 20%

Caratteristiche:

- Display grafico con orientamento automatico e barra di carico.
- Funzioni GLP e multilingua.
- Unità di peso selezionabili: N, g, lb, oz, kg, kgf, lbf, ozf.
- Misurazione in trazione o in compressione.
- Calibrazione esterna.
- Funzioni: Auto zero, valore massimo misurato (PEAK), misura con valori di soglia minima/OK/Max, calcoli statistici, grafici.
- Frequenza di campionamento: 10 valori / sec. o 40 valori / sec.
- Interfaccia RS232/USB.
- Memoria interna (6.400 misure) o con mini card SD
- Software per PC gratuito su richiesta.
- Alimentatore di Serie AC 12V/1,2A.
- Batteria interna ricaricabile NiMH: 4x1,2V 2700mAh
- Temperatura di esercizio -10 - 40 °C.
- Dimensioni: 210x100x40mm
- Peso Netto 700 g.

A2-1600

Gancio per misurazione in sospensione

A2-1605

Maniglia ergonomica per misurazione a spinta



Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel. 049/2021144 - Fax 049/2021143
www.zetalab.it - info@zetalab.it