

Leica DISTO™ D410

The original laser distance meter



- ±1mm
- 150m
- digital
- auto
- IP65

 **Swiss Technology**
by Leica Geosystems

Misure in esterno semplice e precise!

Il nuovo **Leica DISTO™ D410** rende facili e senza sforzi le misurazioni in esterno. Con il Mirino Digitale, è possibile misurare distanze, anche quando non è possibile vedere il punto laser. Il puntamento preciso fornisce misure affidabili, specialmente nelle lunghe distanze anche con una luce molto forte. Grazie alla classe di protezione IP 65, sono sempre garantiti risultati affidabili. Inoltre, tutte le funzioni sono chiaramente visibili sul Display e selezionabili facilmente.

Caratteristiche:

- Mirino digitale Zoom 4x
- Grande Display a colori
- Protezione contro acqua e polvere IP 65
- Smart Horizontal Mode™

- when it has to be **right**





Puntamento semplice con Mirino Digitale Zoom 4x

Con il Mirino digitale, Leica DISTO™ D410 misura con la massima precisione ed anche in condizioni di luce sfavorevole. Questo è un grosso vantaggio quando si lavora all'esterno con giornate di sole. Anche se il laser rosso non è più visibile ad occhio nudo, il punto da misurare si può vedere esattamente nel mirino del display.



Smart Horizontal Mode™

Anche se lungo la direzione del target vi fossero ostacoli come muri, siepi o persone, grazie alla funzione «Smart Horizontal Mode» il Leica DISTO™ D410 garantisce sempre risultati precisi in tutta velocità. Basta una sola misurazione per ottenere la distanza orizzontale e l'altezza direttamente sul display.



Robustissimo e facile da pulire:

La custodia e la tastiera sono appositamente sigillati contro acqua e polvere. Anche la pulizia sotto l'acqua corrente non è un problema. Inoltre il distanziometro laser può essere utilizzato in tutte le condizioni atmosferiche, avendo la classe di protezione IP65 contro acqua e polvere.



Massimo Affidabilità

La portata e la precisione di Leica DISTO™ D410 sono testati da ISO-16331-1. Ciò significa che ha una lunga portata fino a 150m e raggiunge un'elevatissima precisione pari a ± 1 mm, non solo in condizioni perfette di laboratorio, ma anche durante l'uso quotidiano.



Leica DISTO™ D410

Art.No. 822822

- Leica DISTO™ D410 Laser
- Custodia
- Laccetto
- Batterie

Technical Data

Precisione	± 1 mm
Portata	0.05 – 150 m
Unità di misura	m, ft, in
Display a colori con Pointfinder	4x zoom
Batterie	2 x AA
Dimensioni	143 x 58 x 29 mm
Memoria	30 Displays
Multifunzionale	Riconoscimento automatico
Personalizzazione	•

Functions

Misura di distanza	Addizione/Sottrazione
Misurazione Min/max	Pitagora
Area/Volume	Tracciamento
Smart Horizontal Mode	

All illustrations, descriptions and technical specifications are subject to change without prior notice. Printed in Switzerland. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2014.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland
www.leica-geosystems.com



Laser class 2
in accordance with IEC 60825-1



PROTECT is subject to Leica Geosystems International Limited Warranty and PROTECT General Terms & Conditions set out under www.leica-geosystems.com/protect.

Distribuito da:

Zetalab s.r.l. - Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Tel. 049/2021144 - Fax 049/2021143
www.zetalab.it - info@zetalab.it

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems