

Glossmetro digitale ETB-0833

Il glossmetro, ovvero misuratore di brillantezza, serve per misurare su superfici piane e opera secondo il principio di un rifrattometro. Il solido disegno e le pratiche dimensioni del misuratore di brillantezza comportano grandi vantaggi al momento di misurare in loco o in fabbriche negli impianti di produzione. La ricalibratura si effettua in modo **semplice e automatico** grazie ai due standard che si includono nella spedizione. Grazie alla selezione di tre punti di misurazione può usare il misuratore di brillantezza su quasi tutte le superfici. *Disponibile su richiesta certificato rif. SIT*

Applicazioni:

Misura della brillantezza di stampe a inchiostro, vernici, ceramica, rivestimenti e lavorati in legno

Misura della brillantezza delle superfici di materiali da costruzione decorativi: marmo, granito, vetro, mattoni in vetro ecc.

Misura della brillantezza di plastiche o fogli.

Misura della brillantezza di tutte le superfici non metalliche

Caratteristiche dello strumento:

Facile da trasportare, design elegante

Progettato in modo intelligente: basta **un solo tasto** per effettuare la misura, facile da usare

Si regola automaticamente, nessuna operazione manuale

Multi-angolo, tutti i valori delle diverse ottiche indicati contemporaneamente

Lampada a lunga durata, non c'è bisogno di sostituirla

Misurazioni precise, eccellente ripetibilità

Display LCD digitale

Un cicalino segnala la fine della misurazione

Autospegnimento



Caratteristiche tecniche principali:

Display: LCD con cifre altezza 10mm

Risoluzione: 0,1

Campo di misura: 0~199,9 unità di brillantezza

Precisione: $\pm 1,5$ punti di brillantezza

Ripetibilità: $\pm 0,4$ punti di brillantezza

Calibratura/ricalibratura: automatica

Tipo di luce: A

Angolo di misurazione: 20°, 60°, 85°

Rilevatore: fotodiode di silicio

Superficie di misurazione: 11x54mm

Punto di misurazione: 20°=10x10mm

65°=10x20mm

80°=7x24mm

Dimensioni: 142x32x64mm

Peso Batterie escluse: 320Gr

Batterie: 1x1,5V AAA

Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova

Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143

Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it