



## PD 6500i Plus - Metal Detector a Portale

Il **PD 6500i Plus** innalza il livello qualitativo dei Metal Detector per sicurezza, con una superiore tecnologia di localizzazione e un'impareggiabile capacità discriminativa.

Progettato per consentire il massimo flusso di persone senza compromessi nel controllo, il **PD 6500i Plus** è la prima scelta dei professionisti della sicurezza di tutto il mondo.

### Caratteristiche

- **33 differenti zone di controllo:** per identificare con precisione e contemporaneamente più oggetti metallici, in verticale dalla testa ai piedi, e in orizzontale a sinistra, al centro e a destra.
- **22 programmi preimpostati:** per una maggior versatilità.
- **Standard Internazionali di Sicurezza:** Il **PD 6500i Plus** risponde alle più alte certificazioni di sicurezza mondiali fra le quali:



- **Doppia precisione:** grazie ai trasmettitori e ricevitori integrati su entrambi i pannelli il **PD 6500i Plus** è l'equivalente di due Metal Detector in uno. Con la sua scansione da entrambi i lati, il **PD 6500i Plus** fornisce superiori prestazioni di localizzazione, uniformità di rilevamento ed alta affidabilità.
- **Tecnologia Avanzata di Rilevazione:** fornisce un'ottima analisi oggetti, rilevamento di armi magnetiche e amagnetiche, discriminazione ed alta capacità di elaborazione.
- **Contatore Passaggi Direzionale:** con quattro possibilità di conteggio (avanti, indietro, sottrazione in uscita, bi-direzionale).
- **Maggiore Versatilità:** 22 programmi selezionabili già impostati per aeroporti, tribunali, prigioni, scuole, eventi speciali, prevenzione furti, controlli aziendali e molte altre applicazioni.
- **Network LAN:** Il modulo opzionale CMA permette funzionalità di rete quali controllo remoto, monitoraggi, analisi di dati e gestione di gruppi. E' possibile inoltre la variazione in tempo reale delle sensibilità e dei programmi di ogni Metal Detector.
- **Grado di Protezione Intemperie IP55**
- **Garanzia di 24 mesi**
- **Luci di passaggio:** all'ingresso vengono mostrati i simboli universali di "attendi" e "procedi", per un maggior controllo del traffico.



▼ Il sistema di localizzazione evidenzia un oggetto metallico sul bordo sinistro a livello della scarpa.



▲ Il pannello di controllo è studiato per consentire l'accesso ai menu tramite codici multilivello.

### Advanced Multiple Target Pinpointing

Il solo Metal Detector approvato dagli aeroporti Statunitensi ed Europei, che indica il punto esatto in cui avviene una rilevazione, a destra, a sinistra o al centro.

# IL CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON LE 33 ZONE DEL PD 6500i Plus



## Localizzazione

Le luci rosse di centramento, poste all'uscita del portale, indicano l'esatto punto in cui avviene la rilevazione, usando 11 aree verticali per lato e 3 orizzontali, per un totale di 33 aree di rilevazione.

## Programmazione

In aggiunta alle 33 zone di rilevazione, il **PD 6500i Plus** è già preprogrammato con regolazioni di sensibilità e discriminazione adatte alla maggior parte delle applicazioni.

Non è necessario cambiare software per differenti aree d'uso.

I programmi sono disponibili per:

- Aeroporti • Carceri • Tribunali
- Impianti Nucleari • Eventi Speciali
- Prevenzione Furti • Fabbriche
- Zone Residenziali • Aree Militari.

## Contatore Passaggi

Selezionabile in quattro differenti modalità, consente il conteggio dei passaggi: 1- Solo in Ingresso, 2- Solo in Uscita, 3- In entrambi i versi, 4- Aggiunta in Ingresso e Sottrazione in Uscita.

## Funzionalità Avanzate di Rete

Gestisci i passaggi di uno o più Metal Detector, effettuando statistiche e analisi via rete LAN grazie al modulo opzionale CMA. I supervisor possono avere accesso remoto ai controlli, allarmi visuali e statistiche.



Controlla l'efficacia dei tuoi Security Checkpoint con gli speciali accessori Garrett-Security.



## Compatibilità Multibanda

Il Garrett **PD 6500i Plus** con le sue numerose frequenze selezionabili e la sua eccellente riduzione delle interferenze può essere posizionato nei checkpoint già esistenti, senza dover necessariamente rimpiazzare gli altri Metal Detector, anche se di marche differenti.



## 33 Zone di Controllo

Il **PD 6500i Plus** dispone di 33 zone di rilevazione: 11 in verticale e 3 in orizzontale. Questo rende possibile l'esatta localizzazione di uno o più oggetti metallici anche contemporaneamente, in alto, in basso, a sinistra, al centro e a destra.

## Specifiche Tecniche

**Dimensioni Passaggio Interno:**

203x76x58 cm (AxLxP)

**Ingombro Complessivo Esterno:**

221x90x58 cm (AxLxP)

**Peso:** 74 kg complessivo

**Temp. di Lavoro:** da -20 a +70°C

**Protez. Ambientale:** IP55

**Alimentazione:** 220V

**Consumo Max:** 55W

## Control Monitor Analyzer (CMA)

Il modulo CMA può essere utilizzato su rete LAN 10/100 e PC con sistema operativo Windows. Esso permette il controllo, il monitoraggio in tempo reale e diagnosi da postazioni remote. La memoria interna registra tutto, dal traffico di passaggi, allo storico allarmi per effettuare valutazioni e statistiche.

*(Solo per modello Garrett PD 6500i Plus.)*

Part No. 1168310

- Accesso in tempo reale ai menu di qualunque Metal Detector della tua rete.
- Utilizza la funzione di gestione gruppi per controllare settaggi e analizzare dati su più portali Garrett contemporaneamente.
- Analizza le statistiche allarmi dei checkpoint ed effettua conteggi e statistiche.
- Controlla le regolazioni ed effettua diagnosi sui portali dalla tua rete.



CMA Interface Module™



**Accesso in tempo reale al tuo Metal Detector via rete LAN, con il modulo CMA ed il software Garrett. Oggi con possibilità di gestione gruppi di portali.**



## CONTROLLI

◀ I Supervisor possono utilizzare il software CMA per risolvere problemi da postazioni remote o cambiare settaggi ai portali.

## MONITOR

▲ Visualizza e salva i dati scaricati via LAN da tutti i portali, come conteggi e storico allarmi.



## ANALISI

◀ Il software CMA permette l'analisi di tutte le attività e statistiche di ogni portale dalla tua rete LAN.



**Desktop Remote Control  
con Indicatore di Zona**

Part No. 2266400

Pannello di controllo da tavolo per operazioni di controllo remoto fino ad una distanza di 15 metri (standard).

Per distanze superiori contattare Securitaly srl.  
*(Solo per modello Garrett PD 6500i Plus.)*



**Modulo Batterie di Backup**

Modulo batteria di alimentazione che permette diverse ore di autonomia anche in assenza di corrente elettrica. Trova posto in un vano con sportello che ne protegge componenti e cavi.

*PD 6500i Plus:* Più di dodici ore di backup.

Caricabatterie incluso.

Part No 2225470



**Adesivo per montaggio a  
pavimento (4 pezzi)**

Part No. 1604100



**Cavo ad "Y" da 3 mt.**

Permette il collegamento elettrico di più unità vicine tra loro.

Part No. 9431900



**Simulatore di pistola**

Per effettuare Test funzionali.

Disegnato per simulare una piccola pistola.

Part No. 1600600



**Simulatore di coltello**

Per effettuare Test funzionali.

Disegnato per simulare un piccolo coltello.

Part No. 1620570



**Carrello "MagnaDolly"  
Removibile**

Per un facile trasporto del *PD 6500i Plus.*

Part No. 1168000



**Base Stabilizzatrice**

Part No. 1603900

**Carrello "MagnaDolly" Permanente**

Utile e veloce, per il trasporto del *PD 6500i Plus*

Part No. 1169000



**Garrett ha gli accessori per Metal Detector a portale di cui hai bisogno, per creare Checkpoint efficienti.**