

SL130G Monitor di livello sonoro con allarme



CE



Allarme visivo con LED lampeggianti in rosso o in verde ad indicare un livello sonoro troppo alto o troppo basso



SL125 — cavo microfono remoto da 5 metri

Monitoraggio in continuo del livello sonoro – I LED incorporati avvertono l'utente quando il livello è troppo alto o troppo basso

- I LED luminosi (lampeggianti rossi o verdi) avvertono l'utente quando il livello sonoro è troppo alto o troppo basso – i LED possono essere letti da 30 m
- Ideale per ospedali, scuole, auditori ed altre aree dove vi è necessità di venire avvisati quando il livello sonoro raggiunge la soglia stabilita
- Soddisfa gli standard ANSI Tipo 2 e EN IEC 60651 – conforme a OSHA
- Montaggio a parete, da banco o su treppiede (treppiede TR100 opzionale – venduto separatamente)
- Indicazione regolabile di limite alto/basso con uscita per pilotare un modulo esterno a relè
- Il microfono ruota di 180° per un posizionamento accurato. 5 m di prolunga per microfono (SL125), utile per attività di monitoraggio remoto
- 2 anni di garanzia
- Completo di alimentatore CA universale e schermo paravento per microfono

SPECIFICHE

Display	LCD multifunzione da 117x79 mm
Larghezza di banda frequenze	da 31,5 Hz a 8 kHz
Microfono	Microfono a condensatore electret da 0,5" (separabile)
Intervalli di misurazione	30 a 80 dB, da 60 a 110 dB, da 80 a 130 dB
Ponderazione frequenza	'A' e 'C'
Tempo di risposta	Veloce: 125 ms / Lento: 1 s
Risoluzione	0,1 dB
Uscita allarme	Spinotto mono da 3,5 mm, Massimo: 3,4 mA a 5 V CC
Uscita minima	Tensione: 2,5 V CC
Alimentazione	Alimentatore CA/CC per funzionalità complete; 8 batterie AA esclusivamente per la funzione di monitoraggio senza avvertimenti visivi con LED
Dimensioni/Peso	. 22x18x3,2 cm / 285 g

PER ORDINARE

SL130G N	Monitor di livello sonoro
SL125	Cavo microfono remoto 5 m
TR100	Treppiede
407766 N	Calibratore di livello sonoro, 94/114 dB



Utilizzare gli allarmi di livello sonoro Extech con indicatori visivi per evidenziare violazioni della soglia di rumore indicata.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab.it
strumenti scientifici & laboratorio

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it