

Cabina luce PCE-CIC 10

cabina luce per la comparazione dei colori / uso nel controllo di qualità / conta-ore / ampia superficie di osservazione / interno di facile manutenzione / simulazione di sei differenti tipi di luce

La cabina luce viene utilizzata quando i prodotti richiedono le stesse proprietà di colore nella produzione. La cabina luce è necessaria nel controllo di qualità. La cabina luce è uno strumento che simula vari tipi di luce, che di conseguenza producono varie situazioni luminose. In tal modo è possibile analizzare le proprietà cromatiche di vari tipi di campione. La cabina luce PCE-CIC 10 comprende sei diversi tipi di luce: "A/F", "D65", "TL84/F11", "UV", "CWF" e "TL83/U30".

L'uso della cabina luce evita il metamerismo. Il conta-ore integrato fornisce un aiuto per la misura, consentendo all'operatore di mantenersi entro i limiti temporali di luce stabiliti. È possibile selezionare il tipo di luce semplicemente premendo un tasto. I comandi si trovano nella parte frontale della cabina luce. Se si vuole, è possibile attivare vari tipi di luce allo stesso tempo premendo simultaneamente i corrispondenti tasti.

- Apprezzamento del colore attraverso vari tipi di luce
- Conta-ore integrato
- Breve tempo di riscaldamento
- Normative: ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI, BSI
- Struttura di facile manutenzione
- Ampia superficie illuminata

Specifiche tecniche

Luce domestica	A / F
Luce diurna artificiale	D65
Luce dei centri commerciali	TL84 / F11
Ultravioletti	UV
Luce degli uffici e dei magazzini	CWF
Luce degli uffici negli U.S.A.	TL83 / U30
Dimensioni interne	1280 x 590 x 600 mm
Dimensioni esterne	1310 x 600 x 800 mm
Peso	65 kg
Normative	ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI, BSI

Contenuto della spedizione

1 x Cabina luce PCE-CIC 10,
6 x Lampade Philips ZS 40 W,
2 x Tubi fluorescenti Philips Master TL-D90 De Luxe 36 W,
2 x Tubi fluorescenti Philips Lifemax TLD 36W/840,
2 x Tubi fluorescenti Philips TLD 36W/33-640,
2 x Tubi fluorescenti Philips Lifemax TLD 36W/830,
1 x Tubo fluorescente TL-D 36W/08 BLB,
Istruzioni per l'uso