

Glossmetro PCE-GM 55

Glossmetro con misura su 3 angoli: 20°, 45° e 75° / Per brillantezza media e alta / Interfaccia e software / Batteria al litio

Il glossmetro PCE-GM 55 è un dispositivo che misura la brillantezza su 3 angoli. Questo rende il glossmetro un dispositivo ideale per misurare la brillantezza media e alta. L'angolo speciale di 75° consente, tra le altre cose, di misurare la brillantezza su carta e tessuti. Il glossmetro è conforme alle normative ASTM, DIN e EN ISO. Il range di misura va da 0 a 200 unità di brillantezza (gloss).

Il glossmetro misura il grado di brillantezza riflettendo la luce sulla superficie da misurare. Il grado di brillantezza viene misurato continuamente ed è indicato sullo schermo LCD. L'interfaccia integrata consente di inviare valori di brillantezza a un computer. Il glossmetro è alimentato da una batteria agli ioni di litio, che può essere caricata utilizzando un alimentatore da 5V.

- Geometria: 20°, 45° 75°
- Range fino a 200 unità di brillantezza
- Schermo LCD
- Interfaccia seriale
- Per brillantezza media e alta
- Possibilità di misurare su tessuti e carta

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------|---|
| Angolo ottico | 20°, 45°, 75° |
| Range di misura | 0 ... 200 unità di brillantezza (gloss) |
| Risoluzione | 0,1 unità di brillantezza (gloss) |
| Precisione | ±1 unità di brillantezza (sopra lo standard di riferimento) |
| Ripetibilità | ±0,5 unità di brillantezza (0 ... 99,9 GE) |
| Superficie di misura | 7 x 14 mm (ellittico) |
| Memoria | 254 valori |
| Interfaccia | Seriale |
| Condizioni operative | 0 ... 40 ° C / max. 85% U.R. |
| Alimentazione | Batteria al litio |
| Peso | 305 g |
| Dimensioni | 140 x 45 x 75 mm |

Contenuto della spedizione

- 1 x Glossmetro PCE-GM 55,
- 1 x Standard di riferimento,
- 1 x Panno per pulizia,
- 1 x Valigetta per trasporto,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)