

Controllo PID PCE-RE21S

Controllo PID con display LCD ad alto contrasto / Montaggio su pannello / 1 uscita di regolazione / 1 uscita di allarme / Per sonde PT100 e termocoppie

Il controllo PID viene utilizzato in tutti quei luoghi dove è necessario regolare la temperatura. Il controllo PID è stato progettato per essere montato su pannello. È possibile collegare al controllo PID sensori di temperatura tipo PT100 e termocoppie tipo K, E, J. Il range di misura dipende dal sensore e si può impostare attraverso i tasti del controllo PID. Si può lavorare con regolazione On/Off o regolazione PID. Il regolatore dispone da una auto-ottimizzazione che impedisce il superamento del valore di processo. Questo tipo di impostazione può essere effettuata attraverso i tasti del controllo PID. Tutti i valori importanti vengono visualizzati sul display del controllo PID. Lo schermo è ad alto contrasto, e consente una lettura idonea dei valori soprattutto in ambienti difficili. Il controllo PID dispone, oltre all'uscita di regolazione, un relè di allarme aggiuntivo che chiude un contatto libero da potenziale non appena vengono superati i valori limite inferiore o superiore.

- Regolazione automatica controllo PID o On/Off
- Auto-ottimizzazione PID
- Montaggio su pannello
- Collegamento per PT100 e termocoppie
- 1 relè di allarme
- Indicazione del valore nominale e valore reale
- 1 uscita di regolazione (secondo il modello)
- Display LCD ad alto contrasto

Specifiche tecniche

Ingressi	PT100 (-200 ... 600 °C) Termocoppia tipo K (-50 ... 1300 °C) Termocoppia tipo E (0 ... 800 °C) Termocoppia tipo J (0 ... 1000 °C) Termocoppia tipo N (0 ... 1300 °C)
Precisione	± 0,3% F.S. + 1 digit
Frequenza di campionamento	0,5 secondi
Modalità di controllo	Regolazione On/Off, PID con auto-ottimizzazione
Display	LCD ad alto contrasto
Unità di misura	°C / °F
Uscita	SSR: 12 V DC / 50 mA
Tipi di regolazione	Regolazione On/Off Regolazione Fuzzy PID
Condizioni operative	0 ... 60 °C / max. 90% U.R.
Dimensioni	48 x 48 x 86 mm
Montaggio	45 x 45 mm per montaggio su pannello
Alimentazione	100 ... 240 V AC/DC @ 50/60 Hz
Potenza assorbita	< 5,2 VA
Peso	Circa 150 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Controllo PID PCE-RE21S,
- 1 x Giunto,
- 1 x Dispositivo di montaggio,
- 1 x Coperchio di protezione,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)