

## Bilancia da incasso PCE-SD 6000F



**Bilancia incassata nel pavimento fino a 6.000 Kg / Risoluzione a partire da 2 Kg / Celle di carico IP 67 / Conteggio dei pezzi / Funzione somma / Interfaccia RS-232 / Bilancia in acciaio verniciato / Piatto di pesata estraibile / Opzionale: cornice per incassarla nel pavimento**

La bilancia da incasso è stata progettata per essere installata su pavimenti piani e viene inviata con una struttura per il montaggio. Il cavo del display della bilancia da incasso misura 5 m e dispone di un connettore che consente una facile installazione del canale per il cavo, senza la necessità di dover ricalibrare la bilancia. Grazie al piatto di pesata estraibile, la bilancia da incasso permette un comodo montaggio. Il display della bilancia da incasso ha un grado di protezione IP 54 e dispone di un sostegno per il montaggio su banco o sulla parete. C'è anche la possibilità di dotare la bilancia da incasso con un treppiede (opzionale). La bilancia da incasso è disponibile in diversi formati e con un'ampia selezione di funzioni che la rendono un dispositivo multifunzione. Anche l'interfaccia RS-232 bidirezionale è multifunzione, ciò consente ad un programmatore di inserire facilmente la bilancia in un sistema IT già esistente. La bilancia da incasso è disponibile anche in una versione in acciaio inox. Per usi industriali particolarmente offriamo la bilancia da incasso con interfaccia analogica 4-20 mA o 0-10 V, così come con tre contatti liberi da potenziale.

► Conta pezzi

- Pesata comparativa in percentuale %
- Regolazione del filtro (tempo di risposta)
- Funzione pesa animali
- Valore tara memorizzabile
- Peso tolleranza MIN / MAX / OK
- Somma di varie pesature
- Determina peso medio
- Pesatura delle miscele
- Interfaccia RS-232 bidirezionale e impostabile
- Funzione statistica
- Spegnimento automatico impostabile
- Tasto lordo/netto su display
- Menù libero
- Componenti senza manutenzione
- Opzionale: USB, LAN o 4-20 mA

## Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 6.000 Kg
Risoluzione	2 Kg
Dimensioni	1500 x 1500 mm
Peso	210 Kg
Range tara	Tara multipla sull'intero range di misura
Tempo di risposta	<4 s
Display	LED con cifre da 20 mm
Lunghezza del cavo	Connettore da 5 m
Unità di misura	Kg / lb / pezzi
Interfaccia	RS-232 bidirezionale Opzionale: USB, LAN, così come 4-20 mA, 0-10V, OC, contatti
Piatto di pesata	Acciaio bugnato e verniciato (estraibile)
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Alimentazione	~230V 50 Hz 8VA
Grado di protezione	Celle: IP 67 / Display: IP54

**Per incassare la bilancia, sono necessari gli schemi e le dimensioni della base, nonché del telaio che può trovare nella sezione Download.**

## Informazioni supplementari

Manuale P1



Schema



Schema



Schema



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati

