

Bilancia da incasso PCE-SD 6000F SST



Bilancia da incasso in acciaio inox fino a 6t / Risoluzione a partire da 2 Kg / IP68/IP65 / Conteggio dei pezzi / Funzione somma / Interfaccia RS-232 / Piattaforma smontabile

La bilancia da incasso in acciaio inox viene installata nel pavimento per ottenere una superficie piatta, in modo da poter caricare la bilancia da incasso in acciaio inox con qualsiasi materiale possibile. La bilancia da incasso in acciaio inox ha una superficie di pesatura con telaio smontabile per lavori di installazione e pulizia. Come opzione, la bilancia può essere dotata di un ammortizzatore per facilitare l'elevazione della superficie di pesatura. La cella della bilancia da incasso in acciaio inox ha un grado di protezione IP68 e il display IP65. A ragione dell'alto grado di protezione, la bilancia da incasso non è dotata di interfaccia. Le interfacce, come ad esempio la RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, o i contatti liberi di potenziale, possono essere installati soltanto in fabbrica. Un successivo montaggio non è possibile. Ciò consente che la bilancia da incasso in acciaio inox possa controllare processi di produzione.

► **Computo dei pezzi**

- Pesatura in percentuale %
- Regolazione del filtro (tempo di reazione)
- Funzione di pesa animali
- Registrazione di un valore tara
- Rilevamento tolleranza MIN / OK / MAX
- Somma di varie pesate
- Pesatura delle miscele
- Funzione statistica
- Spegnimento automatico regolabile
- Tasto lordo/netto sul display
- Impostazione libera del menù
- Componenti liberi da manutenzione
- Opzionale: USB, LAN o 4-20 mA

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------|--|
| Range di misura | 0 ... 6.000 Kg |
| Risoluzione | 2 Kg |
| Dimensioni | 1500 x 1500 mm |
| Peso | 210 Kg |
| Range tara | Tara multipla sull'intero range di misura |
| Tempo di risposta | <4 s |
| Display | LED con cifre da 20 mm |
| Lunghezza del cavo | Connettore da 5 m |
| Unità di misura | Kg / lb / pezzi |
| Interfaccia | RS-232 bidirezionale Opzionale: USB, LAN così come 4-20 mA, 0-10V, OC, contatti |
| Piatto di pesata | Acciaio inox (avvitabile) |
| Temperatura operativa | -10 ... +40 °C |
| Alimentazione | ~230V 50 Hz 8VA |
| Grado di protezione | Celle di carico IP 68 / Display IP65 |

Per incassare la bilancia, sono necessari gli schemi e le dimensioni della base, nonché del telaio che può trovare nella sezione Download.

Informazioni supplementari

Manuale P1



Schema



Schema



Schema



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati

