

La nuova bilancia di controllo 3 in 1, modello PCE-DPS 25, comprende fino a 3 bilance in una e include il conteggio pezzi

Di solito una bilancia dual utilizza lo stesso piatto di pesata con due diverse risoluzioni per due range; ad esempio, una risoluzione di 2 grammi per un range di 15 kg e una risoluzione di 5 g per un range di 30 kg. Tuttavia, la nuova bilancia PCE-DPS 25 ha due piatti di pesata indipendenti integrati nello stesso alloggiamento, utilizzando lo stesso schermo e la stessa tastiera.

Sul grande piatto di pesata è possibile pesare oggetti fino a 25 kg con una risoluzione di 0,5 g. Il piatto di pesata piccolo pesa fino a 1 kg con una risoluzione di 0,02 g. La precisione di entrambe le bilance è 4 volte superiore alla risoluzione; cioè 2 g e 0,08 g. Nel caso in cui i campi di pesatura o le dimensioni della bilancia non corrispondano alle esigenze del cliente, c'è la possibilità di collegare una terza cella di carico esterna.

Il display della PCE-DPS 25 è diviso in tre range, come succede con altre bilance professionali per conteggio. Quando si esegue un conteggio dei pezzi, è possibile visualizzare contemporaneamente il peso totale, il peso del pezzo e il numero di pezzi. Le indicazioni di stato e gli avvisi sono chiaramente indicati dai LED. I 5 LED posti sotto il peso totale informano sull'unità di misura selezionata, sulla stabilità del valore misurato, se il piatto di pesata selezionato è in posizione zero e se la funzione tara è attivata. I due LED successivi avvisano se il peso unitario o il numero di pezzi per effettuare un conteggio corretto è troppo basso. L'altro LED si accende solo quando è attiva la funzione somma M+ della memoria interna. Tale funzione consente di aggiungere facilmente i singoli valori. Gli ultimi 5 LED informano sul piatto di pesata corrente e lo stato della batteria.

La tastiera è ben strutturata, intuitiva e facilita l'inserimento di valori numerici e la selezione di funzioni. Sul retro della bilancia PCE-DPS 25 troverete, oltre alla connessione per la terza cella di carico, un'interfaccia RS-232 e USB per il trasferimento dati, una connessione per l'alimentatore e l'interruttore On/Off. Nella spedizione della bilancia è incluso l'alimentatore e un cavo USB.

In molte zone è necessario effettuare pesate e conteggi di pezzi di peso diverso. La nuova bilancia compatta PCE-DPS 25 facilita le procedure di lavoro nei magazzini, nell'area di raccolta ordini e nel reparto spedizioni. La sua eccellente risoluzione sostituisce varie bilance convenzionali.

Ulteriori informazioni all'url:

https://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-per-pesare/bilancia/bilancia-a-piattaforma-kat_100100.htm

Contatti azienda

PCE Italia s.r.l.

Via Pesciatina, 878B int. 6

55012 Capannori (LU)

Italia

Email: info@pce-italia.it

Web: <https://www.pce-instruments.com/f/t/it/main.htm>

Contatto stampa

PCE Deutschland GmbH

Ludger Droste

Im Langel 4

59872 Meschede

Alemania

ldr@pce-instruments.com

Carattere di testo e immagine: PCE Deutschland GmbH

L'autore di questo comunicato stampa "**La nuova bilancia di controllo 3-in-1, modello PCE-DPS 25, unifica fino a 3 bilance in una e include il conteggio pezzi**" è **PCE Deutschland GmbH**, rappresentata da Ludger Droste. Qualsiasi utilizzo di questo testo, anche se è solo un estratto, richiede l'autorizzazione scritta dell'autore.