

Misuratore giri PCE-AT 5

misuratore giri per motori a 2 e 4 tempi

Il PCE-AT 5 è un misuratore giri maneggevole e mobile per motori a combustione con messa in moto elettrica. Nel grande display digitale del misuratore giri, può vedere in modo chiaro e rapido le funzioni (frequenza/cilindri) e i giri. Con la pinza induttiva, che si colloca sul cavo della candela, controlla i giri del motore in un istante. Grazie alla sua mole compatta, il misuratore giri digitale per motori a combustione è uno strumento flessibile che si può utilizzare fuori dell'officina. Il misuratore giri per motori a combustione è adatto per i motori a due tempi e un cilindro (motocicletta, etc.) fino a motori a quattro tempi e otto cilindri, e per essere usato da meccanici professionisti e, grazie alla sua agevole maneggevolezza, anche da meccanici dilettanti. Può selezionare tra l'illuminazione del display o della lampada, il che consente di lavorare anche in ambienti con poca illuminazione. Il misuratore giri per automobili PCE-AT 5 si spedisce con batteria.

- Misura le rotazioni di tutti i motori a combustione abituali con messa in moto elettrica
- Cavo di 1,1 m con pinza induttiva per collocarla sul cavo della candela
- Struttura di plastica ABS stabile
- Display con illuminazione dello sfondo e a 6 cifre
- Funzione di lampada

Specifiche tecniche

Range di misurazione	100 ... 20000 r.p.m.
Risoluzione	1 r.p.m.
Precisione	± 10 R.P.M.
Intervallo di misurazione	0,5 s
Alimentazione	1 x batteria da 9 V
Temperatura operativa	0 ... +50 °C
Struttura	plastica ABS
Display	LCD, 6 cifre, 22 mm di altezza
Dimensioni	160 x 58 x 39 mm
Peso	177 g

Contenuto della spedizione

1 x misuratore giri per motori PCE-AT 5, 1 x batteria, cavo con pinza induttiva, istruzioni

