

Novità

Cercafughe per gas con sonda flessibile

testo 513



ppm

%vol.

%LEL

– Alta sensibilità

La sensibilità di 3 g/a consente di rilevare perdite minime

– Veloce

Rilevamento di perdite con tempo di risposta < 2 sec

– Comodo

Rilevamento di perdite con robusto tubo flessibile

– Semplice e affidabile

Modalità display a scelta (numerico e diagramma a barre) per un chiaro rilevamento di perdite

– Azzeramento

Modalità di azzeramento automatico per una localizzazione con precisione millimetrica. Opzione di azzeramento manuale per calibratura personalizzata

testo 513 è un cercafughe per gas affidabile e di facile uso pensato per il rilevamento di gas infiammabili come il metano, il propano, il butano e l'idrogeno in caldaie di gas residenziali e industriali e in impianti simili.

Il cercafughe è pensato per l'uso quotidiano, combinando una risposta estremamente rapida con tempi di ripristino di pochi secondi.

Grazie alle modalità display regolabili e alla funzione di azzeramento automatico, le perdite possono essere localizzate usando la modalità di precisione millimetrica.

Il sensore può essere sostituito dall'utente, riducendo al minimo i tempi di inattività e i costi di esercizio.

Dati tecnici

testo 513

Parametri di rilevamento	ppm, %vol., %LEL
Gas	metano, propano, butano, idrogeno (forming gas)
Campo di rilevamento	metano: 1 ppm ... 1,0 %vol. CH ₄ propano: 1 ppm ... 1,0 %vol. C ₃ H ₈ butano: 1 ppm ... 1,0 %vol. C ₄ H ₁₀ idrogeno: 1 ppm ... 1,0 %vol. H ₂
Risoluzione	1 ppm 0,1 %vol. (> 999 ppm)
Tempo di risposta e ripristino	< 2 sec
Allarme perdita	allarme visivo e acustico
Sensibilità	3 g/a – alta 14 g/a – bassa
Durata sensore	2 anni in caso di uso normale

Dati tecnici generali

Temperatura di lavoro	-10 ... +50 °C
Umidità di lavoro	0 ... 80%UR
Temperatura di stoccaggio	- 20 ... +60 °C
Tipo batteria	3x AA alcaline
Autonomia batteria	10 h
Dimensioni	135 x 60 x 28 mm (Lungh. x Largh. x At.)
Peso	296 g
Lunghezza della sonda con sensore	330 mm



Modelli strumento e accessori

Modelli strumento

testo 513 – Gas



- Sensore gas
- Astuccio
- Batterie
- Coperchio protettivo

Codice
0563 0513

Accessori

Sensore gas



Codice
0554 3515