

CO200/CO210 Analizzatore di CO₂ per il monitoraggio della qualità dell'aria



CE

Modello CO210 - Registratore dati

Misura il biossido di carbonio (CO₂), la temperatura dell'aria e l'umidità con allarmi di soglia alta/bassa regolabili e varie opzioni di formato di registrazione dei dati

- Verifica le concentrazioni di biossido di carbonio (CO₂) (da 0 a 9.999 ppm) e visualizza le letture di temperatura (da -10 a 60 °C / da 14 a 140 °F) e umidità relativa (da 0,1 a 99,9 %)
- Sensore di CO₂ NDIR (infrarosso non dispersivo) che non richiede manutenzione
- Qualità dell'aria di interni visualizzata in ppm con indicazione del livello con GOOD (buono), NORMAL (normale) e POOR (scarso)
- Visualizzazione anno, mese, data e ora
- Funzione di richiamo dei valori Max/Min di CO₂
- Calibrazione automatica livello di riferimento (livello minimo di CO₂ in 7,5 giorni) o calibrazione manuale all'aria pulita
- Dimensioni/Peso: 117x102x102 mm / 204 g
- Completo di alimentatore CA universale; 2 anni di garanzia
- **Modello CO200** - Allarme sonoro e visivo di CO₂ con uscita a relè per il controllo di ventilazione

Modello CO210 - RegISTRAZIONI di fino a 5333 punti per ciascun parametro, scaricabili su un PC con in dotazione il cavo e il software compatibile Windows®

PER ORDINARE

CO200	Analizzatore di CO ₂ per il monitoraggio della qualità dell'aria
CO210	Analizzatore/Registratore dati di CO ₂ per il monitoraggio della qualità dell'aria

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it