



## INDACO Campionatore olfattometrico a depressione

Campionatore olfattometrico per applicazioni in discarica e impianti di compostaggio



Campionatore per prelievo in continuo di un campione di aria in sacchetti in nalophan. Il campionatore è munito di sensore di depressione programmabile e di valvola di regolazione di flusso in ingresso. Il funzionamento avviene creando un valore di vuoto in Kpa, impostabile da set point.

Conforme a alla UNI EN 13725 determinazione olfattometrica della concentrazione di odore ed alla VDI3881

### Caratteristiche tecniche

Lunghezza	760 mm
Diametro	160 mm
Volume sacchetti	8 L
Tempo di riempimento	Da 30 a 60 secondi
Vuoto massimo	Circa 300 mbar
Alimentazione	Batterie ricaricabili: 2 X 12V - 2 X 1,2 A
Autonomia	20 campioni
Tempo di ricarica	6 ore

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143  
www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it

**Zetalab.it**  
strumenti scientifici & laboratorio