

testo 425

Termoanemometro compatto

L'anemometro compatto testo 425 è dotato di sonda termica fissa, con impugnatura telescopica, per la misura della velocità dell'aria.

La portata viene visualizzata direttamente sul display e può essere calcolata con precisione inserendo semplicemente l'area del condotto. Inoltre, lo strumento permette di passare con facilità alla misura di temperatura in corso.

Il calcolo della media nel tempo e per punti fornisce informazioni sul valore medio di portata, velocità dell'aria e temperatura.

I valori min/max sono visualizzabili sul display. La funzione Hold consente di bloccare sul display la misura in corso.

testo 425, termoanemometro con sonda fissa per la velocità dell'aria, misura della temperatura, prolunga telescopica (max. 820 mm), batteria e protocollo di collaudo

codice
0560 4251

- Misura di temperatura, velocità dell'aria e portata
- Calcolo della media nel tempo e per punti
- Valori max/min
- Tasto Hold per bloccare le misure
- Display retroilluminato
- Funzione di autospegnimento



testo 425, monitoraggio della portata e dei ricambi d'aria



testo 425, regolazione dell'ingresso di aria in una cucina

Accessori	codice
Custodia per strumento di misura e sonde	0516 0210
Custodia TopSafe, protegge da urti e sporco	0516 0221
Caricatore per batteria ricaricabile 9V per ricarica esterna della batteria 0515 0025	0554 0025
Batteria ricaricabile 9V per strumento al posto della batteria standard	0515 0025
Certificato di taratura ISO/ Velocità anemometro a elica/ filo caldo, tubo di Pitot; punti di taratura 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0004
Certificato di taratura ISO/ Velocità anemometro a elica/ filo caldo, tubo di Pitot; punti di taratura 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0034

Dati tecnici			
Tipo sonda	Termica	NTC	
Campo misura	0 ... +20 m/s	-20 ... +70 °C	
Precisione ±1 digit	±(0.03 m/s +5% v.m.)	±0.5 °C (0 ... +60 °C) ±0.7 °C (campo rimanente)	
Risoluzione	0.01 m/s	0.1 °C	
Temperatura lavoro	-20 ... +50 °C	Dimensioni	182 x 64 x 40 mm
Temp. stoccaggio	-40 ... +85 °C	Peso	285 g
Tipo batteria	Batteria 9V, 6F22	Materiale/ Custodia	ABS
Durata batteria	20 h	Garanzia	2 anni

Distribuito da:

Zetalab s.r.l.
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it

Ai sensi del D.lg. 196/03, La informiamo che la nostra società tratta e utilizza i Suoi dati per fornirLe informazioni tecnico-commerciali direttamente o attraverso la nostra rete di vendita. Se desidera può pertanto esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lg. 196/2003 tra i quali cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati, tramite lettera indirizzata a Testo SpA.

Termoanemometro compatto

Visualizzazione diretta di portata, velocità dell'aria e temperatura

NEW!

°C

m/s

m Δ /h

